




Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Lò nướng

CMG7241.1

[vi] Hướng dẫn sử dụng và lắp ráp





Mục lục

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1	An toàn	2
2	Tránh thiệt hại vật chất	5
3	Hãy bảo vệ và gìn giữ môi trường	6
4	Làm quen	6
5	Các kiểu vận hành	7
6	Phụ kiện	9
7	Trước khi sử dụng lần đầu tiên	10
8	Điều khiển cơ bản	10
9	Các chức năng thời gian	11
10	Lò vi sóng	12
11	Món ăn	14
12	Mục ưa thích	14
13	Khóa trẻ em	15
14	Cài đặt cơ bản	15

15	Home Connect	16
16	Vệ sinh và chăm sóc	17
17	Hỗ trợ làm sạch	19
18	Làm khô	19
19	Cửa thiết bị	19
20	Khung đỡ	20
21	Khắc phục sự cố	21
22	Thải bỏ	23
23	Dịch vụ khách hàng	23
24	Thông tin về phần mềm mã nguồn mở và miễn phí	23
25	Tuyên bố về tính phù hợp	23
26	Đây là cách hoạt động	24
27	HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	30
27.1	Hướng dẫn lắp ráp chung	30

1 An toàn

Hãy tuân thủ các hướng dẫn an toàn sau đây.

1.1 Định nghĩa của tự hiệu

Bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa của các tự hiệu được sử dụng trong hướng dẫn này.

CẢNH BÁO

Thực hiện theo lưu ý này để tránh thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong tiềm ẩn.

LƯU Ý

Thực hiện theo lưu ý này để tránh làm hỏng thiết bị hoặc thiệt hại tài sản khác.

Ghi chú: Lưu ý thông tin quan trọng.

1.2 Hướng dẫn chung

- Đọc kỹ hướng dẫn này.
- Giữ lại hướng dẫn và thông tin sản phẩm để sử dụng sau này hoặc chuyển giao cho chủ sở hữu kế tiếp.
- Không kết nối thiết bị khi có hư hỏng trong vận chuyển.

1.3 Sử dụng theo quy định

Thiết bị này chỉ dùng để lắp đặt. Lưu ý hướng dẫn lắp đặt đặc biệt.

Chỉ nhân viên kỹ thuật được cấp phép mới có thể kết nối các thiết bị mà không cần phích cắm. Không có bảo hành cho những thiệt hại do kết nối sai cách.

Chỉ sử dụng thiết bị:

- để chuẩn bị thức ăn và đồ uống.

- trong nhà và trong các ứng dụng tương tự như: trong nhà bếp cho nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các khu thương mại khác; trong các khu nông nghiệp; khách hàng trong khách sạn và các khu vực dân cư khác; khách hàng được phục vụ trên giường và bữa sáng.
- tới tối đa 4000 m so với mực nước biển.

Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn EN 55011 và CISPR 11. Đây là sản phẩm Nhóm 2, Loại B. Nhóm 2 có nghĩa là vi sóng được tạo ra với mục đích hâm nóng thức ăn. Loại B có nghĩa là thiết bị phù hợp với môi trường hộ gia đình cá thể.

1.4 Hạn chế nhóm người sử dụng

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn và đã hiểu hết những nguy hiểm có thể xảy ra.

Trẻ em không được phép nghịch thiết bị.

Trẻ em không được phép làm sạch và bảo dưỡng thiết bị, trừ khi trẻ đủ 15 tuổi trở lên và được giám sát.

Giữ trẻ dưới 8 tuổi tránh xa khỏi thiết bị và đường dây kết nối.

1.5 Sử dụng an toàn

Luôn đẩy các phụ kiện vào khoang nấu theo đúng hướng.

→ "Phụ kiện", Trang 9

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Các vật dụng dễ cháy để trong khoang nấu có thể bắt lửa.

- ▶ Không bao giờ được cất các vật dễ cháy trong khoang nấu.
- ▶ Nếu khói bốc ra, hãy tắt hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa để dập tắt mọi ngọn lửa có thể xuất hiện.

Các mảnh vụn thức ăn, mỡ và nước thịt có thể bắt lửa.

- ▶ Trước khi vận hành, hãy loại bỏ mọi vết bẩn thô khỏi khoang nấu, phần tử gia nhiệt và phụ kiện. Có gió lùa khi cửa thiết bị được mở. Giấy nướng có thể chạm vào phần tử gia nhiệt và bắt lửa.
- ▶ Không được đặt giấy nướng chưa gắn vào phụ kiện khi làm nóng trước hoặc trong khi nấu.
- ▶ Luôn cất giấy nướng theo kích cỡ và cân bằng bát đĩa hoặc khuôn nướng.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Trong quá trình sử dụng, thiết bị và các bộ phận có thể chạm của thiết bị sẽ nóng lên.

- ▶ Cần cẩn thận để tránh chạm vào các phần tử gia nhiệt.
 - ▶ Trẻ nhỏ dưới 8 tuổi phải tránh xa.
- Các phụ kiện hoặc bát đĩa trở nên cực nóng.
- ▶ Luôn lấy các phụ kiện hoặc bát đĩa còn nóng ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhấc nồi.
- Hơi cồn có thể bốc cháy trong khoang nấu nóng. Cửa thiết bị có thể bật mở. Hơi nóng và ngọn lửa bùng phát có thể thoát ra.
- ▶ Chỉ sử dụng một lượng nhỏ đồ uống nồng độ cao trong thực phẩm.
 - ▶ Không đun nóng rượu mạnh (> 15 % thể tích) ở trạng thái chưa pha loãng (ví dụ: để rưới lên hoặc đổ lên thức ăn).
 - ▶ Cẩn thận mở cửa thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Các bộ phận dễ tiếp cận sẽ nóng trong lúc hoạt động.

- ▶ Không chạm vào các bộ phận nóng.
 - ▶ Giữ trẻ em tránh xa.
- Hơi nóng có thể thoát ra khi cửa thiết bị được mở. Tùy thuộc vào nhiệt độ, hơi nước không thể nhìn thấy được.
- ▶ Cẩn thận mở cửa thiết bị.
 - ▶ Giữ trẻ em tránh xa.
- Nước trong khoang nấu nóng có thể tạo ra hơi nước nóng.
- ▶ Không bao giờ đổ nước vào khoang nấu đang nóng.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Kính trầy xước trên cửa thiết bị có thể bị vỡ.

- ▶ Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh hoặc dụng cụ cạo kim loại sắc nhọn để lau kính cửa lò nướng vì chúng có thể làm trầy xước bề mặt.

Thiết bị và các bộ phận có thể chạm có thể sắc cạnh.

- ▶ Hãy cẩn thận khi xử lý và làm sạch.
 - ▶ Đeo găng tay bảo hộ nếu có thể.
- Bản lề cửa thiết bị di chuyển khi cửa mở và đóng và bạn có thể bị mắc kẹt.
- ▶ Không chạm vào khu vực bản lề.
- Các bộ phận lắp ráp trong cửa thiết bị có thể có cạnh sắc.
- ▶ Mang găng tay bảo vệ.
- Hơi cồn có thể bốc cháy trong khoang nấu nóng và cửa thiết bị có thể bật ra và rơi xuống. Cửa kính có thể bị nứt và vỡ vụn.
- "Tránh thiệt hại vật chất", Trang 5
- ▶ Chỉ sử dụng một lượng nhỏ đồ uống nồng độ cao trong thực phẩm.
 - ▶ Không đun nóng rượu mạnh (> 15 % thể tích) ở trạng thái chưa pha loãng (ví dụ: để rưới lên hoặc đổ lên thức ăn).
 - ▶ Cẩn thận mở cửa thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Chỉ những kỹ thuật viên đã qua đào tạo về lĩnh vực này mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- ▶ Chỉ được phép sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.
- ▶ Nếu cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bằng cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị đặc biệt do nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của họ cung cấp.
- ▶ Nếu cáp nguồn của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi các kỹ thuật viên đã qua đào tạo.

Lớp cách điện của cáp nguồn bị hỏng rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ để cáp nguồn tiếp xúc với các bộ phận nóng của thiết bị hoặc các nguồn nhiệt.
- ▶ Không bao giờ để cáp nguồn tiếp xúc với các điểm nhọn hoặc các cạnh sắc.
- ▶ Không bao giờ gấp xoắn, đè nghiêng hoặc sửa đổi cáp nguồn.

Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.

- ▶ Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước hoặc máy rửa cao áp để vệ sinh thiết bị.

Thiết bị hoặc cáp nguồn bị hư hỏng rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ vận hành một thiết bị đã bị hư hỏng.
 - ▶ Không bao giờ kéo cáp nguồn khi muốn ngắt thiết bị khỏi nguồn điện. Luôn rút ở phích cắm của cáp nguồn.
 - ▶ Nếu thiết bị hoặc cáp nguồn bị hỏng, hãy lập tức rút phích cắm của cáp nguồn hoặc đập cầu dao trong hộp cầu dao.
 - ▶ Gọi dịch vụ khách hàng. → Trang 23
- Sau khi lắp đặt thiết bị, trẻ em không được phép tiếp cận các lỗ trên vách sau của thiết bị.
- ▶ Lưu ý hướng dẫn lắp đặt đặc biệt.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bị nghẹt thở!

Trẻ em có thể trùm bao bì đóng gói lên đầu hoặc bị cuốn vào trong đó và chết ngạt.

- ▶ Giữ bao bì đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em.
- ▶ Không để trẻ em chơi với bao bì đóng gói.

Trẻ em có thể hít hoặc nuốt phải các bộ phận nhỏ, dẫn đến ngạt thở.

- ▶ Giữ các bộ phận nhỏ xa tầm tay trẻ em.
- ▶ Không để trẻ chơi với các bộ phận nhỏ.

1.6 Lò vi sóng

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG VÀ CẤT GIỮ ĐỂ SỬ DỤNG TRONG TƯƠNG LAI

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Việc sử dụng thiết bị không đúng cách sẽ rất nguy hiểm và có thể gây thiệt hại. Ví dụ, dếp giữ ấm, gối nhồi vỏ ngũ cốc hoặc gối nhồi hạt có thể bắt lửa sau nhiều giờ.

- ▶ Không bao giờ được sấy khô thực phẩm hoặc quần áo bằng thiết bị.
- ▶ Không bao giờ được làm nóng dếp giữ ấm, gối nhồi hạt hoặc gối nhồi vỏ ngũ cốc, bột biển, khăn lau ẩm và những thứ tương tự bằng thiết bị.
- ▶ Chỉ sử dụng thiết bị để chuẩn bị thức ăn và đồ uống.

Thực phẩm và bao bì, hộp đựng có thể bắt lửa.

- ▶ Không bao giờ được hâm nóng thực phẩm trong bao bì giữ nhiệt.
- ▶ Không bao giờ được hâm nóng thực phẩm trong hộp bằng nhựa, giấy hay vật liệu dễ cháy khác mà không giám sát.
- ▶ Không bao giờ được đặt công suất lò vi sóng hoặc thời gian quá cao. Hãy tuân theo thông tin trong hướng dẫn sử dụng này.
- ▶ Không bao giờ được làm khô thực phẩm trong lò vi sóng.
- ▶ Không bao giờ rã đông hoặc hâm nóng thực phẩm có hàm lượng nước thấp, chẳng hạn như: Bánh mì bằng lò vi sóng với công suất hoặc thời gian quá cao.

Dầu ăn có thể bắt lửa.

- ▶ Không bao giờ được đun nóng dầu ăn trong lò vi sóng.

Các vật dụng hoặc dụng cụ được cất trữ trong lò vi sóng có thể bắt lửa.

- ▶ Hãy đảm bảo rằng không có vật dụng hoặc dụng cụ nào không thích hợp để sử dụng trong lò vi sóng ở bên trong khoang nấu, trước khi bạn vận hành thiết bị.
- ▶ Không sử dụng khoang nấu để cất trữ các vật dễ cháy, dụng cụ nấu ăn, thực phẩm và những thứ tương tự khi lò vi sóng không hoạt động.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy hoặc nổ!

Chất lỏng hoặc thực phẩm khác đựng trong hộp kín có thể dễ dàng phát nổ.

- ▶ Không được làm nóng chất lỏng hoặc thực phẩm khác đựng trong hộp kín chặt.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Thực phẩm có vỏ hoặc da rắn có thể phát nổ trong hoặc thậm chí sau khi đun nóng.

- ▶ Không bao giờ nấu trứng nguyên vỏ hoặc hâm nóng trứng luộc chín nguyên vỏ.
- ▶ Không bao giờ nấu động vật có vỏ hoặc động vật giáp xác.
- ▶ Đối với trứng chiên hoặc trứng cho vào ly, hãy chọc thủng lòng đỏ trước.

- ▶ Đối với thực phẩm có vỏ hoặc da cứng, chẳng hạn như: Ví dụ: táo, cà chua, khoai tây hoặc xúc xích, vỏ có thể bị vỡ. Rửa vỏ hoặc da trước khi đun nóng.

Nhiệt lượng trong thức ăn của trẻ không được phân bố đều.

- ▶ Không bao giờ hâm nóng thức ăn trẻ em trong hộp kín.
- ▶ Luôn tháo nắp hoặc núm vú.
- ▶ Khuấy hoặc lắc đều sau khi đun nóng.
- ▶ Kiểm tra nhiệt độ trước khi cho trẻ ăn.

Thức ăn được hâm nóng sẽ tỏa nhiệt. Đĩa có thể nóng.

- ▶ Luôn lấy đĩa hoặc phụ kiện ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhắc nồi.

Nếu thực phẩm được đậy kín, bao bì có thể bị vỡ.

- ▶ Luôn làm theo thông tin trên bao bì.
- ▶ Luôn lấy thức ăn ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhắc nồi.

Các bộ phận dễ tiếp cận sẽ nóng trong lúc hoạt động.

- ▶ Không chạm vào các bộ phận nóng.
- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.

Chức năng sấy khô ở mức cao nhất ở chế độ lò vi sóng thuần túy sẽ tự động bật Bộ gia nhiệt và làm nóng khoang nấu.

- ▶ Không bao giờ chạm vào bề mặt nóng bên trong của khoang nấu hoặc phần tử gia nhiệt.
- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.


Việc sử dụng thiết bị không đúng cách sẽ rất nguy hiểm. Ví dụ, dếp giữ ấm, gối nhồi hạt hoặc gối nhồi vỏ ngũ cốc, bột biển, khăn lau ẩm và những thứ tương tự bị quá nhiệt có thể dẫn đến cháy.

- ▶ Không bao giờ được sấy khô thực phẩm hoặc quần áo bằng thiết bị.
- ▶ Không bao giờ được làm nóng dếp giữ ấm, gối nhồi hạt hoặc gối nhồi vỏ ngũ cốc, bột biển, khăn lau ẩm và những thứ tương tự bằng thiết bị.
- ▶ Chỉ sử dụng thiết bị để chuẩn bị thức ăn và đồ uống.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Sôi chậm có thể xảy ra khi đun nóng chất lỏng. Điều này có nghĩa là nhiệt độ sôi đạt được mà không có bọt hơi nổi lên. Cần thận trọng ngay cả khi đồ chứa bị rung lắc nhẹ. Chất lỏng nóng có thể đột ngột sôi lên và bắn tung tóe.

- ▶ Luôn thêm một thìa vào đồ chứa khi hâm nóng. Điều này để tránh sôi chậm.



⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Bát đĩa không phù hợp có thể vỡ. Đĩa gốm sứ có thể có lỗ nhỏ ở tay cầm và nắp. Có một hốc rỗng đằng sau các lỗ này. Độ ẩm lọt vào hốc có thể khiến bát đĩa bị vỡ.

- ▶ Chỉ sử dụng bát đĩa an toàn với lò vi sóng.

Đĩa và hộp chứa bằng kim loại hoặc đĩa có trang trí bằng kim loại có thể tạo ra tia lửa điện khi sử dụng trong lò vi sóng. Thiết bị sẽ bị hỏng.

- ▶ Không bao giờ sử dụng hộp kim loại khi dùng lò vi sóng.
- ▶ Chỉ sử dụng các bát đĩa an toàn với lò vi sóng hoặc lò vi sóng kết hợp với chế độ làm nóng.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Thiết bị hoạt động với điện áp cao.

- ▶ Không bao giờ tháo vỏ.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe!

Việc làm sạch không đúng cách có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị, rút ngắn thời gian sử dụng và dẫn

đến các tình huống nguy hiểm như rò rỉ năng lượng vi sóng.

- ▶ Hãy vệ sinh thiết bị thường xuyên và loại bỏ cặn thức ăn còn sót lại ngay lập tức.
- ▶ Luôn giữ khoang nấu, gioăng cửa, cửa và bản lề sạch sẽ.

→ "Vệ sinh và chăm sóc", Trang 17

Không bao giờ vận hành thiết bị nếu cửa khoang nấu hoặc gioăng cửa bị hỏng. Năng lượng lò vi sóng có thể bị rò ra.

- ▶ Không bao giờ sử dụng thiết bị nếu cửa khoang nấu, gioăng cửa hoặc khung nhựa của cửa bị hỏng.
- ▶ Chỉ cho phép sửa chữa bởi dịch vụ khách hàng. Năng lượng vi sóng rò ra từ các thiết bị không có vỏ bọc.
- ▶ Không bao giờ tháo nắp vỏ.
- ▶ Nếu cần bảo trì hoặc sửa chữa, hãy gọi dịch vụ khách hàng.

2 Tránh thiệt hại vật chất

2.1 Thông tin chung

LƯU Ý

Hơi còn có thể bốc cháy trong khoang nấu nóng và gây hư hỏng vĩnh viễn cho thiết bị. Lửa bùng cháy có thể khiến cửa thiết bị bị nứt và có thể rơi ra. Cửa kính có thể bị nứt và vỡ vụn. Áp suất âm sinh ra có thể khiến khoang nấu bị biến dạng đáng kể vào trong.

- ▶ Không đun nóng rượu mạnh (> 15 % thể tích) ở trạng thái chưa pha loãng (ví dụ: để rưới lên hoặc đổ lên thức ăn).
- ▶ Nước trên sàn khoang nấu khi vận hành thiết bị ở nhiệt độ trên 120° C sẽ làm hỏng lớp men.
- ▶ Nếu có nước trên sàn khoang nấu, không bắt đầu vận hành.
- ▶ Lau sạch nước trên sàn khoang nấu trước khi sử dụng.
- ▶ Các đồ vật trên sàn khoang nấu ở nhiệt độ trên 50° C sẽ khiến nhiệt tích tụ. Thời gian nướng, rán không còn chính xác và lớp men bị hư hỏng.
- ▶ Không đặt bất kỳ phụ kiện, giấy nướng hoặc giấy bạc nào trên sàn khoang nấu.
- ▶ Chỉ đặt bát đĩa lên sàn khoang nấu nếu nhiệt độ được đặt dưới 50° C.

Nếu có nước trong khoang nấu nóng, sẽ xuất hiện hơi nước. Sự thay đổi nhiệt độ có thể gây hư hỏng.

- ▶ Không bao giờ đổ nước vào khoang nấu đang nóng.
- ▶ Không được đặt bát đĩa có nước trên sàn khoang nấu.
- ▶ Độ ẩm trong khoang nấu lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng ăn mòn.

- ▶ Sau khi sử dụng, để khoang nấu khô.
- ▶ Không bảo quản thực phẩm ẩm trong khoang nấu kín trong thời gian dài.
- ▶ Không bảo quản thực phẩm trong khoang nấu.
- ▶ Không kẹp bất cứ thứ gì vào cửa thiết bị.
- ▶ Nước trái cây nhỏ giọt từ khay nướng để lại những vết bẩn không thể loại bỏ được.

- ▶ Đối bánh trái cây rất mỏng nước, không đặt khay nướng quá dày.

Nếu có thể, hãy sử dụng chảo đa năng sâu hơn. Chất tẩy rửa lò nướng trong khoang nấu nóng sẽ làm hỏng lớp men.

- ▶ Không được sử dụng chất tẩy rửa lò nướng trong khoang nấu còn nóng.
- ▶ Trước khi hâm nóng lại, hãy loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn khỏi khoang nấu và cửa thiết bị.

Nếu gioăng quá bẩn, cửa thiết bị sẽ không còn đóng đúng cách trong quá trình vận hành. Mặt trước đồ nội thất liền kề có thể bị hư hỏng.

- ▶ Luôn giữ gioăng sạch sẽ.
- ▶ Không bao giờ vận hành thiết bị khi gioăng bị hư hỏng hoặc không có gioăng.

Việc sử dụng cửa thiết bị làm chỗ ngồi hoặc bề mặt chứa có thể làm hỏng cửa thiết bị.

- ▶ Không đứng, ngồi, treo hoặc tựa vào cửa thiết bị.
- ▶ Không đặt bát đĩa hoặc phụ kiện lên cửa thiết bị. Tùy theo loại thiết bị, phụ kiện có thể làm xước cửa kính khi đóng cửa thiết bị.
- ▶ Luôn đẩy các phụ kiện vào khoang nấu cho đến cử chặn. Màng nhôm trên cửa sổ có thể gây đổi màu vĩnh viễn.
- ▶ Màng nhôm trong khoang nấu không được tiếp xúc với kính cửa sổ.

2.2 Lò vi sóng

Hãy tuân theo hướng dẫn này khi sử dụng lò vi sóng.


LƯU Ý

Nếu kim loại chạm vào thành khoang nấu, tia lửa điện sẽ được tạo ra có thể làm hỏng thiết bị hoặc phá hủy kính cửa bên trong.

- ▶ Kim loại, ví dụ thìa trong thủy tinh, phải cách thành khoang nấu và mặt trong cửa ít nhất 2 cm.
- ▶ Các phụ kiện được đẩy trực tiếp vào nhau sẽ tạo ra tia lửa điện.
- ▶ Không kết hợp vì lò với chảo đa năng.
- ▶ Chỉ đẩy phụ kiện ở độ cao riêng.

Khi sử dụng với lò vi sóng thì chảo đa năng hoặc khay nướng sẽ không phù hợp. Tia lửa có thể hình thành và khoang nấu có thể bị hỏng.

- ▶ Sử dụng vi lò được cung cấp để chứa. Khay nhôm trong thiết bị có thể gây ra tia lửa điện. Thiết bị sẽ bị hỏng do hình thành tia lửa điện.
- ▶ Không sử dụng khay nhôm trong thiết bị.
- ▶ Vận hành thiết bị mà không có thức ăn trong khoang nấu sẽ dẫn đến tình trạng quá tải.
- ▶ Không được khởi động lò vi sóng khi chưa có thức ăn trong khoang nấu. Bước kiểm tra bát đĩa nhanh sẽ được loại trừ.



Nếu bạn chế biến bỏng ngô bằng lò vi sóng với công suất vi sóng quá cao, cửa kính có thể bị nứt do quá tải.

- ▶ Không được cài đặt công suất vi sóng quá cao.
- ▶ Sử dụng tối đa 600 Watt.
- ▶ Luôn đặt túi bỏng ngô lên đĩa thủy tinh.

3 Hãy bảo vệ và gìn giữ môi trường

3.1 Xử lý bao bì

Các vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường và có thể tái chế.

- ▶ Xử lý loại bỏ các thành phần riêng biệt theo từng loại.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn tuân thủ hướng dẫn này, thiết bị của bạn sẽ tiêu thụ ít điện hơn.

Chỉ làm nóng trước thiết bị nếu công thức hoặc đề xuất cài đặt chỉ định điều này.

→ "Đây là cách hoạt động", Trang 24

- ✓ Nếu bạn không làm nóng thiết bị trước, bạn sẽ tiết kiệm được tới 20% năng lượng.

Sử dụng khuôn nướng sơn mài hoặc tráng men màu tối, đen.

- ✓ Các khuôn nướng này hấp thụ nhiệt đặc biệt tốt.

Ít mở cửa thiết bị nhất có thể trong quá trình vận hành.

- ✓ Nhiệt độ trong khoang nấu được duy trì và thiết bị không cần làm nóng lại.

Nướng trực tiếp nhiều món ăn lần lượt hoặc song song.

- ✓ Khoang nấu được làm nóng sau lần nướng đầu tiên. Điều này rút ngắn thời gian nướng các bánh tiếp theo.

Đối với thời gian nấu lâu hơn, hãy tắt thiết bị 10 phút trước khi kết thúc thời gian nấu.

- ✓ Lượng nhiệt dư đủ để nấu xong món ăn.

Loại bỏ các phụ kiện không sử dụng khỏi khoang nấu.

- ✓ Không cần làm nóng các phụ kiện không cần thiết.

Rã đông thực phẩm đông lạnh trước khi chế biến.

- ✓ Năng lượng cần thiết để rã đông thực phẩm được tiết kiệm.

Tắt màn hình trong cài đặt cơ bản.

→ "Cài đặt cơ bản", Trang 15

- ✓ Năng lượng được tiết kiệm khi màn hình tắt.

Làm nóng hai ly hoặc cốc chất lỏng cùng một lúc.

- ✓ Hâm nóng nhiều loại thực phẩm cùng lúc cần ít năng lượng hơn so với hâm nóng nhiều loại thực phẩm lần lượt.

Ghi chú: Theo Chỉ thị thiết kế sinh thái số 2023/826 của EU, thiết bị này sẽ ở trạng thái khác khi tắt. Sau đây gọi là chế độ tiết kiệm điện.

Ngay cả khi chức năng chính không hoạt động, thiết bị vẫn cần năng lượng để:

- Phát hiện nhấn các nút cảm biến
- Giám sát mở cửa
- Chính sửa thời gian (không hiển thị)


Theo định nghĩa, không có trạng thái "tắt" hoặc "trạng thái sẵn sàng", đó là lý do tại sao thuật ngữ chế độ tiết kiệm điện được sử dụng. Phải sử dụng EN IEC 60350-1:2023 để đo chế độ tiết kiệm điện.

4 Làm quen

4.1 Bảng điều khiển

Hãy cài đặt tất cả các chức năng của thiết bị và nhận thông tin về trạng thái vận hành qua bảng điều khiển.

Tùy theo kiểu thiết bị mà những chi tiết trong hình ảnh có thể khác nhau, ví dụ màu sắc và hình dạng.



Màn hình có vòng điều chỉnh

Bạn có thể cài đặt thiết bị bằng vòng điều chỉnh kỹ thuật số trên màn hình.

- 1 Bạn sẽ thấy các giá trị cài đặt hiện tại, khả năng chọn hoặc văn bản hướng dẫn trên màn hình.
→ "Màn hình", Trang 6

Các nút

- 2 Bạn có thể thiết lập các chức năng khác nhau trực tiếp bằng các nút.
→ "Các nút", Trang 6

4.2 Các nút

Bạn có thể chọn các chức năng khác nhau trực tiếp bằng các nút.

Nút	Chức năng
	Bật hoặc tắt thiết bị. → "Điều khiển cơ bản", Trang 10
	Chọn trực tiếp chế độ vận hành lò vi sóng. → "Lò vi sóng", Trang 12
	Mở menu chế độ vận hành. → "Các kiểu vận hành", Trang 7
	Quay lại một cài đặt.
	Bắt đầu hoặc gián đoạn hoạt động. → "Điều khiển cơ bản", Trang 10
	Chọn đồng hồ báo. → "Cài đặt đồng hồ báo", Trang 12
	Giữ khoảng 4 giây: Kích hoạt khóa trẻ em. → "Khóa trẻ em", Trang 15

4.3 Màn hình

Màn hình được chia thành các vùng khác nhau.

Vòng điều chỉnh kỹ thuật số

Bạn có thể thay đổi giá trị cài đặt bằng vòng điều chỉnh kỹ thuật số ở bên ngoài màn hình.

Khi bạn đạt đến giá trị tối thiểu hoặc tối đa, giá trị này vẫn hiển thị trên màn hình. Nếu cần, hãy vận lùi giá trị bằng vòng điều chỉnh.

Hiển thị trạng thái

Thông tin trạng thái được hiển thị ở đầu màn hình.

Biểu tượng	Đèn chiếu sáng
	Đồng hồ báo được kích hoạt. → "Cài đặt đồng hồ báo", Trang 12

Biểu tượng	Đèn chiếu sáng
	Khóa an toàn trẻ em được kích hoạt. → "Khóa trẻ em", Trang 15
	Cường độ tín hiệu WLAN cho Home Connect. Càng nhiều dòng biểu tượng được lấp đầy thì tín hiệu càng tốt. Nếu biểu tượng có gạch chéo, tức không có tín hiệu WLAN. Nếu có "x" ở biểu tượng, không có kết nối tới Home Connect máy chủ. → "Home Connect", Trang 16
	Khởi động từ xa với Home Connect được kích hoạt. → "Home Connect", Trang 16
	Chẩn đoán từ xa với Home Connect để bảo dưỡng được kích hoạt. → "Home Connect", Trang 16

Vùng cài đặt

Vùng cài đặt nằm ở giữa màn hình.

Trong vùng cài đặt, bạn có thể thấy các lựa chọn hiện tại và các cài đặt đã được thực hiện.

Menu và các tùy chọn cài đặt khác được sắp xếp theo chiều ngang. Danh sách lựa chọn cho các chức năng được sắp xếp theo chiều dọc. Để cuộn trong vùng cài đặt, hãy vuốt qua màn hình. Để chọn một chức năng, nhấn chức năng trên màn hình.

→ "Cài đặt chế độ vận hành", Trang 10

Các biểu tượng có thể có trong vùng cài đặt

Biểu tượng	Đèn chiếu sáng
	Kích hoạt giá trị cài đặt.
	Thiết lập lại giá trị cài đặt.
	Thay đổi giá trị cài đặt trong quá trình vận hành.
	Kéo dài chế độ vận hành.

Ghi chú: Đánh dấu xanh dương "new" hoặc chấm màu xanh dương trên một tính năng cho biết một chức năng, một mục ưa thích mới hoặc bản cập nhật đã được tải xuống thiết bị bằng ứng dụng Home Connect.

4.4 Khoang nấu

Nhiều chức năng khác nhau trong khoang nấu hỗ trợ hoạt động của thiết bị.

Khung đỡ


Bạn có thể lắp các phụ kiện ở độ cao khác nhau vào khung đỡ trong khoang nấu.

→ "Phụ kiện", Trang 9

Thiết bị của bạn có 3 chiều cao khe đẩy. Chiều cao khe đẩy được tính từ dưới lên trên.

Bạn có thể tháo khung đỡ, ví dụ: để làm sạch.

→ "Khung đỡ", Trang 20



Đèn chiếu sáng

Một hoặc nhiều đèn lò nướng sẽ chiếu sáng khoang nấu. Khi bạn mở cửa thiết bị, đèn trong khoang nấu sẽ bật sáng. Nếu cửa thiết bị vẫn mở lâu hơn khoảng 18 phút, đèn sẽ tắt. Khi bắt đầu vận hành, đèn sẽ bật ở hầu hết các chế độ vận hành. Khi hoạt động kết thúc, đèn sẽ tắt.

Quạt làm mát

Quạt làm mát bật và tắt tùy theo nhiệt độ của thiết bị. Không khí ẩm thoát ra ngoài qua cửa.

LƯU Ý

Bật các khe thông khí sẽ khiến thiết bị quá nhiệt.

► Không che các khe thông khí.

Để làm mát thiết bị và loại bỏ độ ẩm còn sót lại trong khoang nấu, quạt làm mát sẽ tiếp tục chạy trong một khoảng thời gian nhất định sau khi sử dụng.

Ghi chú: Bạn có thể thay đổi thời gian chạy trong phần cài đặt cơ bản. Nếu bạn thường xuyên chế biến món ăn rất ẩm hoặc giữ ẩm trong khoang nấu, hãy đặt thời gian chạy lâu hơn.

→ "Cài đặt cơ bản", Trang 15

Cửa thiết bị

Nếu bạn mở cửa thiết bị trong khi đang vận hành, hoạt động sẽ dừng lại. Nếu bạn đóng cửa thiết bị, hoạt động sẽ tự động tiếp tục.

Nếu bạn đóng cửa thiết bị khi sử dụng chức năng lò vi sóng, bạn phải tiếp tục vận hành.

5 Các kiểu vận hành

Tại đây bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về các chế độ vận hành và chức năng chính của thiết bị.

Để mở menu, nhấn vào

Chế độ vận hành	Cách sử dụng
Chế độ làm nóng	Chọn các chế độ làm nóng được tinh chỉnh để chế biến thức ăn một cách tối ưu. → "Chế độ làm nóng", Trang 8 → "Điều khiển cơ bản", Trang 10
Lò vi sóng	Nấu, hâm nóng hoặc rã đông nhanh hơn bằng lò vi sóng. → "Lò vi sóng", Trang 12
Mục ưa thích	Sử dụng cài đặt đã lưu của riêng bạn. → "Mục ưa thích", Trang 14

Chế độ vận hành	Cách sử dụng
Món ăn	Sử dụng các cài đặt được lập trình và khuyến nghị cho các loại thức ăn khác nhau. → "Món ăn", Trang 14
Làm sạch	Chọn chức năng làm sạch cho khoang nấu. → "Hỗ trợ làm sạch", Trang 19 → "Làm khô", Trang 19
Các cài đặt cơ bản	Điều chỉnh các cài đặt cơ bản. → "Cài đặt cơ bản", Trang 15

Home Connect

Với Home Connect, bạn có thể kết nối lò nướng với thiết bị di động và điều khiển lò từ xa cũng như sử dụng đầy đủ các chức năng của thiết bị.

Tùy thuộc vào loại thiết bị, ứng dụng Home Connect sẽ cung cấp cho bạn các chức năng bổ sung hoặc mở rộng hơn cho

thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin về điều này trong ứng dụng.

→ "Home Connect", Trang 16

5.1 Chế độ làm nóng

Để có thể tìm được chế độ làm nóng phù hợp cho thực phẩm của bạn, chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt và phạm vi ứng dụng. Các biểu tượng cho từng chế độ làm nóng riêng giúp bạn nhận biết. Nếu bạn chọn một chế độ làm nóng, thiết bị sẽ gợi ý nhiệt độ hoặc mức độ phù hợp. Bạn có thể chấp nhận các giá trị hoặc thay đổi chúng trong phạm vi được chỉ định.

Biểu tượng	Chế độ làm nóng	Khoảng nhiệt độ	Sử dụng và chức năng
	Không khí nóng 2D	30 - 230 ° C	Nướng hoặc chiên ở một cấp độ. Quạt ở vách sau phân phối nhiệt đều khắp khoang nấu.
	Làm nóng phía trên/phía dưới	30 - 230 ° C	Nướng hoặc chiên truyền thống ở một cấp độ. Chế độ làm nóng đặc biệt thích hợp với các loại bánh có lớp phủ mọng nước. Nhiệt lượng tỏa đều từ trên xuống dưới.
	Không khí nóng nhẹ nhàng	125 - 230 ° C	Nấu các món đã chọn một cách nhẹ nhàng ở một cấp độ mà không cần làm nóng trước. Quạt ở vách sau phân phối nhiệt đều khắp khoang nấu. Thức ăn được chế biến theo từng giai đoạn sử dụng nhiệt dư. Giữ cửa thiết bị đóng trong khi nấu. Nếu bạn mở cửa thiết bị dù chỉ trong thời gian ngắn, thiết bị sẽ tiếp tục nóng mà không sử dụng bất kỳ nhiệt dư nào. Chế độ làm nóng này được sử dụng để xác định mức tiêu thụ năng lượng ở chế độ tuần hoàn và mức hiệu quả năng lượng.
	Air Fry	30 - 230 ° C	Quay giòn ở một mức độ với ít chất béo. Đặc biệt thích hợp với các loại thực phẩm thường được chiên trong dầu, ví dụ: Khoai tây chiên.
	Làm nóng phía trên/phía dưới nhẹ nhàng	150 - 230 ° C	Nấu các món đã chọn một cách nhẹ nhàng. Nhiệt lượng tỏa từ trên xuống dưới. Thức ăn được chế biến theo từng giai đoạn sử dụng nhiệt dư. Giữ cửa thiết bị đóng trong khi nấu. Nếu bạn mở cửa thiết bị dù chỉ trong thời gian ngắn, thiết bị sẽ tiếp tục nóng mà không sử dụng bất kỳ nhiệt dư nào. Chế độ làm nóng này được sử dụng để xác định mức tiêu thụ năng lượng ở chế độ thông thường.
	Nướng đối lưu	30 - 230 ° C	Chiên thịt gia cầm, cá nguyên con hoặc miếng thịt lớn hơn. Khung vỉ nướng và quạt thông gió bật tắt luân phiên. Quạt thông gió đưa không khí xung quanh thức ăn.
	Vỉ nướng, bề mặt rộng	Cấp độ nướng được cài đặt trước	Nướng các món ăn det như xúc xích hoặc bánh mì nướng. Bỏ lò thức ăn. Toàn bộ bề mặt bên dưới khung vỉ nướng nóng lên.
	Vỉ nướng, bề mặt nhỏ	Cấp độ nướng được cài đặt trước	Nướng số lượng nhỏ, chẳng hạn như xúc xích hoặc bánh mì nướng. Bỏ lò số lượng nhỏ. Bề mặt giữa bên dưới khung vỉ nướng nóng lên.
	Làm nóng phía dưới	30 - 230 ° C	Nướng thức ăn hoặc nấu trong nồi cách thủy. Nhiệt lượng tỏa từ dưới.
	Làm nóng trước bát đĩa	30 - 90 ° C	Làm nóng trước bát đĩa.

5.2 Nhiệt độ

Trong khi làm nóng, bạn có thể đọc nhiệt độ hiện tại trong khoang nấu từ khoảng 30 ° C và nhiệt độ đã cài đặt cạnh nhau trên màn hình cho hầu hết các chế độ làm nóng, ví dụ như 120|210 ° C. Nếu bạn làm nóng trước, thời gian tối ưu để đưa thức ăn vào sẽ đạt được ngay khi nhiệt độ đã hiển thị trong khoang nấu giống nhau.

Ghi chú: Do quán tính nhiệt, nhiệt độ đã hiển thị có thể hơi khác so với nhiệt độ thực tế trong khoang nấu.

Hiển thị nhiệt độ dư
Khi tắt thiết bị, một vạch màu đỏ xung quanh vòng điều khiển hiển thị lượng nhiệt dư trong khoang nấu. Nhiệt độ càng giảm thì vòng càng tối. Ở nhiệt độ khoảng 60° C, vòng sẽ biến mất hoàn toàn.

5.3 Công suất vi sóng

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về công suất vi sóng và cách sử dụng chúng.

Công suất vi sóng tính bằng watt	Thời lượng tối đa tính bằng giờ	Sử dụng
90 W	1:30	Rã đông thức ăn dễ hỏng.
180 W	1:30	Rã đông thức ăn và tiếp tục nấu.
360 W	1:30	Nấu thịt và cá. Hâm nóng thức ăn dễ hỏng.
600 W	1:30	Làm nóng và nấu chín thức ăn.
900 W "Boost"	00:30	Làm nóng chất lỏng.

Các ghi chú

- Để bảo vệ thiết bị, công suất vi sóng tối đa được giảm dần xuống mức 600 watt trong "Boost" vài phút đầu tiên. Công suất tối đa sẽ có sẵn sau một thời gian làm mát.




- Công suất vi sóng không tương ứng với mức tiêu thụ điện năng thực tế của thiết bị.

6 Phụ kiện

Hãy sử dụng phụ kiện chính hãng. Được thiết kế phù hợp với thiết bị của bạn.

Ghi chú: Nếu phụ kiện bị nóng, nó có thể bị biến dạng. Sự biến dạng không ảnh hưởng đến chức năng hoạt động. Khi phụ kiện nguội đi, tình trạng biến dạng sẽ hết.

Các phụ kiện đi kèm có thể khác nhau tùy theo kiểu thiết bị.

Các phụ kiện	Sử dụng
Vỉ lò 	- Khuôn nấu - Nồi đất - Bát đĩa - Thịt, ví dụ thịt quay hoặc nướng - Món ăn đông lạnh
Chảo đa năng 	- Bánh mỏng nước - Bánh ngọt - Bánh mì - Món quay lớn - Món ăn đông lạnh - Thu gom chất lỏng nhỏ giọt, ví dụ: Chất béo khi nướng trên vỉ.
Air Fry & khay nướng, tráng men đục lỗ 	- Nướng thức ăn giòn thường được chiên trong dầu, ví dụ: Khoai tây chiên kiểu Pháp. - Nướng món ăn.

6.1 Lưu ý về phụ kiện

Một số phụ kiện chỉ phù hợp với một số chế độ vận hành nhất định.

Phụ kiện lò vi sóng

Chỉ vỉ lò đi kèm mới phù hợp cho chế độ lò vi sóng thuần túy. Tấm kim loại, ví dụ chảo hoặc khay nướng đa năng có thể tạo ra tia lửa điện và không phù hợp.

Hãy lưu ý những hướng dẫn sử dụng lò vi sóng.

→ "Bát đĩa và phụ kiện đi kèm lò vi sóng", Trang 12

6.2 Chức năng khóa


Chức năng khóa giúp phụ kiện không bị lật khi kéo ra. Bạn có thể kéo phụ kiện ra khoảng nửa chừng cho đến khi nó khớp vào vị trí. Chức năng chống nghiêng chỉ hoạt động nếu bạn lắp phụ kiện đúng cách vào khoang nấu.

6.3 Đẩy các phụ kiện vào khoang nấu

Luôn đẩy các phụ kiện vào khoang nấu theo đúng hướng. Đây là cách duy nhất để có thể kéo các phụ kiện ra được nửa chừng mà không bị lật.


- Xoay phụ kiện sao cho rãnh khía ở phía sau  và hướng xuống dưới.
- Trượt các phụ kiện vào giữa hai thanh dẫn hướng ở một độ cao lắp vào.

Vỉ lò Lắp vỉ lò sao cho phía mở hướng về phía cửa thiết bị và phần cong — hướng xuống dưới.



Khay
ví dụ: chảo
hoặc khay
nướng đa
năng

Trượt khay nghiêng về phía  cửa thiết bị.



- Đẩy phụ kiện vào hết cỡ để nó không chạm vào cửa thiết bị.

Ghi chú: Tháo mọi phụ kiện mà bạn không cần trong quá trình vận hành ra khỏi khoang nấu.

6.4 Phụ kiện khác

Bạn có thể mua phụ kiện khác từ dịch vụ khách hàng, nhà bán lẻ chuyên nghiệp hoặc trên Internet. Bạn có thể tìm thấy nhiều loại sản phẩm dành cho thiết bị của mình trên Internet hoặc trong tài liệu quảng cáo của chúng tôi. www.bosch-home.com

Phụ kiện dành riêng cho thiết bị. Khi mua, luôn cung cấp tên chính xác (Số E) cho thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm hiểu phụ kiện nào có sẵn cho thiết bị của mình trong cửa hàng trực tuyến hoặc từ dịch vụ khách hàng.

7 Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Thực hiện các cài đặt cho lần chạy thử đầu tiên. Làm sạch thiết bị và phụ kiện.

7.1 Vận hành lần đầu

Sau khi kết nối nguồn điện, bạn phải thực hiện cài đặt cho lần sử dụng đầu tiên của thiết bị. Có thể mất vài phút để các cài đặt xuất hiện trên màn hình.

1. Bật thiết bị với .
- ✓ Cài đặt đầu tiên xuất hiện.
2. Để thay đổi cài đặt nếu cần, hãy nhấn một giá trị trong danh sách hoặc thay đổi giá trị bằng vòng điều chỉnh.
Các cài đặt khả thi:
 - Ngôn ngữ
 - "Home Connect", Trang 16
 - Giờ
 - "Cài đặt thời gian", Trang 16
3. Nhấn vào  và chuyển sang cài đặt tiếp theo.
4. Duyệt qua các cài đặt và thay đổi chúng nếu cần thiết.
- ✓ Sau cài đặt cuối cùng, một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết quá trình vận hành đầu tiên đã hoàn tất.
5. Để thiết bị tự kiểm tra trước khi làm nóng lần đầu tiên, hãy mở và đóng cửa thiết bị một lần.

8 Điều khiển cơ bản

8.1 Bật thiết bị

- ▶ Bật thiết bị với .
- ✓ Trong màn hình xuất hiện menu.

8.2 Tắt thiết bị

Khi bạn không sử dụng thiết bị của mình, hãy tắt nó đi. Nếu bạn không điều khiển thiết bị trong thời gian dài, thiết bị tự động tắt.

- ▶ Tắt thiết bị bằng .
- ✓ Thiết bị tắt. Các chức năng đang chạy bị hủy bỏ.
- ✓ Thời gian hoặc hiển thị nhiệt dư xuất hiện trên màn hình.

8.3 Khởi động chế độ vận hành

Bạn phải khởi động mỗi chế độ vận hành.

LƯU Ý

Nước trên sàn khoang nấu khi vận hành thiết bị ở nhiệt độ trên 120° C sẽ làm hỏng lớp men.

- ▶ Nếu có nước trên sàn khoang nấu, không bắt đầu vận hành.
- ▶ Lau sạch nước trên sàn khoang nấu trước khi sử dụng.

- ▶ Khởi động chế độ vận hành với .
- ✓ Các cài đặt xuất hiện trong màn hình.

8.4 Ngưng vận hành

Bạn có thể ngưng và tiếp tục vận hành.

1. Để ngưng vận hành, hãy nhấn .
2. Để tiếp tục vận hành, nhấn lại vào .

8.5 Cài đặt chế độ vận hành

Sau khi bạn bật thiết bị, menu sẽ xuất hiện trên màn hình.

1. Để duyệt qua các lựa chọn khác nhau, hãy vuốt qua màn hình.
 - ▶ Để duyệt menu và các tùy chọn cài đặt khác, hãy vuốt sang phải hoặc sang trái.
 - ▶ Để duyệt danh sách lựa chọn, hãy vuốt xuống hoặc lên.

7.2 Làm sạch thiết bị trước khi sử dụng lần đầu

Làm sạch khoang nấu và các phụ kiện trước khi chuẩn bị thức ăn bằng thiết bị này lần đầu tiên.

1. Xóa thông tin sản phẩm và phụ kiện khỏi khoang nấu. Loại bỏ bao bì dư như hạt xốp và băng dính bên trong và bên ngoài thiết bị.
2. Lau sạch các bề mặt nhẵn trong khoang nấu bằng vải mềm, ẩm.
3. Bật thiết bị với .
4. Thực hiện các cài đặt sau:

Chế độ làm nóng	Không khí nóng 2D 
Nhiệt độ	tối đa
Thời lượng	1 giờ

→ "Điều khiển cơ bản", Trang 10

5. Khởi động chế độ vận hành.
 - ▶ Thông khí cho bếp trong khi thiết bị đang làm nóng.
- ✓ Khi hết thời gian, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.
6. Tắt thiết bị bằng .
7. Khi thiết bị đã nguội, hãy lau sạch các bề mặt nhẵn trong khoang nấu bằng nước xà phòng và khăn rửa chén.
8. Làm sạch kỹ các phụ kiện bằng nước xà phòng và khăn rửa chén hoặc bàn chải mềm.

2. Để chọn một chức năng, nhấn chức năng trên màn hình.

- ✓ Tùy thuộc vào chức năng, các giá trị cài đặt khả thi hoặc các tùy chọn khác sẽ xuất hiện để lựa chọn.
3. Để quay lại cài đặt nếu cần, hãy nhấn .
 4. Để thay đổi giá trị cài đặt, hãy sử dụng vòng điều chỉnh kỹ thuật số:
 - ▶ Vuốt vòng điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ nếu cần.
 - ▶ Hoặc nhấn vòng điều chỉnh đến một vị trí cụ thể.
 - ▶ Hoặc, ngay khi vòng cài đặt được nhấn, nhấn vào biểu tượng  xuất hiện và nhập trực tiếp giá trị qua trường số.
 5. Xác nhận cài đặt với .
 6. Khởi động chế độ vận hành với .
 7. Khi vận hành kết thúc:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .

Ghi chú: Bạn có thể lưu cài đặt của mình và sử dụng lại dưới dạng "Mục ưa thích" .

→ "Mục ưa thích", Trang 14

8.6 Kéo dài chế độ vận hành

Khi một chế độ vận hành kết thúc, bạn có thể kéo dài chế độ đó hoặc thực hiện cài đặt khác và khởi động lại.

1. Nhấn vào  "Kéo dài".
 - ▶ Tùy thuộc vào chế độ vận hành, bạn có thể thay đổi cài đặt nếu cần.
2. Khởi động chế độ vận hành với .

8.7 Cài đặt chế độ làm nóng và nhiệt độ

1. Trong menu, nhấn vào "Chế độ làm nóng".
2. Nhấn vào chế độ làm nóng mong muốn.
3. Nhấn vào nhiệt độ tính bằng ° C hoặc vào mức cài đặt, tùy thuộc vào chế độ làm nóng.
4. Cài đặt nhiệt độ bằng vòng điều chỉnh.
5. Để xác nhận nhiệt độ đã cài đặt, nhấn vào  trong màn hình.
Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm:
 - → "Các chức năng thời gian", Trang 11
 - → "Lò vi sóng", Trang 12

6. Khởi động chế độ vận hành với .
- ✓ Thiết bị bắt đầu làm nóng.
- ✓ Màn hình hiển thị các giá trị cài đặt và thời gian đã chạy.
7. Khi vận hành kết thúc:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .

Ghi chú: Bạn có thể tìm thấy chế độ làm nóng phù hợp nhất cho món ăn của mình trong phần mô tả chế độ làm nóng.
→ "Chế độ làm nóng", Trang 8

Thay đổi chế độ làm nóng

Nếu bạn thay đổi chế độ làm nóng, các cài đặt khác cũng sẽ được đặt lại.

1. Nhấn vào .
2. Nhấn vào .
3. Nhấn vào chế độ làm nóng mong muốn.
4. Cài đặt lại chế độ vận hành và khởi động bằng .

Thay đổi nhiệt độ

Sau khi bắt đầu vận hành, bạn có thể thay đổi nhiệt độ bất cứ lúc nào.

1. Trong màn hình, nhấn vào .
2. Nhấn vào nhiệt độ.
3. Thay đổi nhiệt độ bằng vòng điều chỉnh.
4. Để xác nhận thay đổi, nhấn vào  trên màn hình.
- ✓ Thay đổi được áp dụng.

8.8 Hiển thị thông tin

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể xem thông tin về chức năng hiện đang thực hiện. Thiết bị sẽ tự động hiển thị một số thông tin, ví dụ: để xác nhận hoặc như một yêu cầu hoặc cảnh báo.

1. Nhấn vào  "Thông tin".
- ✓ Thông tin được hiển thị trong vài giây.
2. Để cuộn trong hướng dẫn khi có nhiều nội dung, hãy vuốt qua màn hình.
3. Khi cần, hãy thoát hướng dẫn bằng .

8.9 Giữ ấm trong thời gian dài hơn

Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình để giữ ấm thức ăn trong tối đa 24 giờ mà đặc tính của thiết bị không thay đổi. Sử dụng các chức năng thời gian và thay đổi các cài đặt cơ bản.

Ghi chú: Nếu bạn mở cửa thiết bị trong khi vận hành, thiết bị sẽ ngừng làm nóng. Nếu bạn đóng cửa thiết bị, thiết bị sẽ tiếp tục làm nóng. Để đảm bảo đặc tính của thiết bị không thay đổi trong quá trình vận hành, chỉ mở cửa thiết bị sau khi hết thời gian đã đặt.

1. Thay đổi cài đặt cơ bản.
→ "Cài đặt cơ bản", Trang 15
 - ▶ Thay đổi cài đặt cơ bản "Đèn chiếu sáng" thành "Luôn tắt".
 - ▶ Thay đổi cài đặt cơ bản "Hiển thị đồng hồ" thành "Bật".
 - ▶ Thay đổi cài đặt cơ bản "Âm tín hiệu" thành "Thời lượng rất ngắn".
 - ✓ Điều này có nghĩa là đèn chiếu sáng trong khoang nấu luôn tắt trong khi vận hành và nếu bạn luôn mở cửa thiết bị. Hiển thị giờ không thay đổi. Thời lượng của âm tín hiệu khi kết thúc hoạt động giảm xuống.
 2. Cài đặt chế độ vận hành mong muốn.
→ "Cài đặt chế độ vận hành", Trang 10
→ "Cài đặt chế độ làm nóng và nhiệt độ", Trang 10
 3. Cài đặt thời lượng mong muốn tùy theo chế độ vận hành.
→ "Cài đặt thời lượng", Trang 11
→ "Các chức năng thời gian", Trang 11
 4. Với "Thời gian kết thúc" hãy cài đặt giờ cần kết thúc vận hành.
→ "Cài đặt kết thúc", Trang 12
→ "Các chức năng thời gian", Trang 11
 5. Đặt thức ăn vào khoang nấu trước khi thiết bị bắt đầu làm nóng.
 6. Khởi động chế độ vận hành với .
 - ✓ Màn hình hiển thị thời gian cho đến khi khởi động. Thiết bị trong vị trí chờ.
 - ✓ Khi đạt đến thời gian bắt đầu, thiết bị bắt đầu nóng lên và thời gian đếm ngược.
 7. Khi vận hành kết thúc, lấy thức ăn ra khỏi khoang nấu. Sau khoảng 15 đến 20 phút, thiết bị sẽ tự động tắt hoàn toàn.
- Ghi chú:** Nếu cần, hãy thay đổi lại các cài đặt cơ bản khác nhau.

9 Các chức năng thời gian

Đối với vận hành, bạn có thể đặt thời lượng và thời gian mà chế độ vận hành đó sẽ kết thúc. Đồng hồ báo có thể được cài đặt mà không phụ thuộc vào vận hành.

Chức năng thời gian	Sử dụng
Thời lượng 	Nếu bạn cài đặt thời gian vận hành, thiết bị sẽ tự động ngừng làm nóng khi hết thời gian.
Kết thúc 	Bạn có thể cài đặt thời gian kết thúc vận hành. Thiết bị sẽ tự động khởi động để chế độ vận hành được kết thúc vào thời điểm mong muốn.
Đồng hồ báo 	Bạn có thể cài đặt đồng hồ báo không phụ thuộc vào chế độ vận hành. Điều này không ảnh hưởng đến thiết bị.

9.1 Cài đặt thời lượng

Bạn có thể đặt thời lượng vận hành lên tới 24 giờ.

Điều kiện tiên quyết: Một chế độ vận hành và nhiệt độ hoặc cấp độ được cài đặt.

1. Nhấn vào  "Thời lượng".
2. Để đặt thời lượng, nhấn vào giá trị thời gian tương ứng, ví dụ hiển thị giờ "h" hoặc phút "m".
- ✓ Giá trị đã chọn được đánh dấu màu xanh dương.
3. Cài đặt thời lượng bằng vòng điều chỉnh.
Thiết lập lại giá trị cài đặt với  nếu cần.

4. Để xác nhận thời lượng đã cài đặt, nhấn vào  trong màn hình.
5. Khởi động chế độ vận hành với .
- ✓ Thiết bị bắt đầu nóng lên và thời gian đếm ngược.
- ✓ Khi hết thời gian, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.
6. Khi hết thời gian:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .

Thay đổi thời lượng

Bạn có thể thay đổi thời lượng bất cứ lúc nào.

1. Dừng vận hành với .
2. Nhấn vào thời lượng .
3. Thay đổi thời lượng bằng vòng điều chỉnh.
4. Để xác nhận thay đổi, nhấn vào  trên màn hình.
5. Khởi động chế độ vận hành với .

Hủy thời lượng

Bạn có thể hủy thời lượng bất cứ lúc nào.

1. Dừng vận hành với .
2. Nhấn vào thời lượng .
3. Thiết lập lại thời lượng .
- Ghi chú:** Đối với các chế độ vận hành luôn yêu cầu thời lượng, thiết bị sẽ đặt lại thời lượng về giá trị cài đặt trước.
4. Để xác nhận thay đổi, nhấn vào  trên màn hình.
5. Khởi động chế độ vận hành với .

9.2 Cài đặt kết thúc

Bạn có thể dịch chuyển thời gian hoàn thành vận hành lên đến 24 giờ.

Các ghi chú

- Để đảm bảo kết quả nấu tốt, không thay đổi thời gian khi chế độ vận hành được khởi động.
- Để tránh thực phẩm bị hư hỏng, không nên để thức ăn trong khoang nấu quá lâu.

Các điều kiện tiên quyết

- Một chế độ vận hành và nhiệt độ hoặc cấp độ được cài đặt.
 - Thời lượng được cài đặt.
1. Nhấn vào  "Thời gian kết thúc".
 2. Để cài đặt thời gian, hãy nhấn vào hiển thị giờ hoặc hiển thị phút.
 - ✓ Giá trị đã chọn được đánh dấu màu xanh dương.
 3. Dịch chuyển thời gian bằng cách sử dụng vòng điều chỉnh. Thiết lập lại giá trị cài đặt với  nếu cần.
 4. Để xác nhận thời gian đã cài đặt, nhấn vào ✓ trong màn hình.
 5. Khởi động chế độ vận hành với .
 - ✓ Màn hình hiển thị thời gian cho đến khi khởi động.
 - ✓ Khi đạt đến thời gian bắt đầu, thiết bị bắt đầu nóng lên và thời gian đếm ngược.
 - ✓ Khi hết thời gian, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.
 6. Khi hết thời gian:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .

Thay đổi kết thúc

Để có được kết quả nấu tốt, chỉ thay đổi thời gian kết thúc đã cài đặt trước khi chế độ vận hành được khởi động và thời gian đã hết.

1. Dừng vận hành với .
2. Nhấn vào thời gian kết thúc .
3. Thay đổi thời gian kết thúc bằng vòng điều chỉnh.
4. Để xác nhận thay đổi, nhấn vào ✓ trên màn hình.
5. Khởi động vận hành với .

Hủy kết thúc

Bạn có thể xóa thời gian kết thúc đã cài đặt bất kỳ lúc nào.

1. Dừng vận hành với .

2. Nhấn vào thời gian kết thúc .
3. Thiết lập lại thời gian kết thúc bằng .
- Ghi chú:** Đối với các chế độ vận hành luôn yêu cầu thời lượng, thiết bị sẽ đặt lại thời lượng mà khi đó thời lượng kết thúc, về thời gian tiếp theo.
4. Để xác nhận thay đổi, nhấn vào ✓ trên màn hình.
5. Khởi động vận hành với .

9.3 Cài đặt đồng hồ báo

Đồng hồ báo chạy mà không phụ thuộc vào vận hành. Bạn có thể cài đặt đồng hồ báo tới 24 giờ. Đồng hồ báo có tín hiệu riêng, vì vậy bạn sẽ nghe thấy đồng hồ báo hoặc thời lượng đã kết thúc.

1. Nhấn vào .
2. Để cài đặt đồng hồ báo, trong màn hình hãy nhấn vào giá trị thời gian tương ứng, ví dụ hiển thị phút "m" hoặc hiển thị giây "s".
- ✓ Giá trị đã chọn được đánh dấu màu xanh dương.
3. Cài đặt đồng hồ báo bằng vòng điều chỉnh. Thiết lập lại giá trị cài đặt với  nếu cần.
4. Để khởi động đồng hồ báo, trong màn hình hãy nhấn vào .
- ✓ Đồng hồ báo đã hết thời gian.
- ✓ Nếu tắt thiết bị, đồng hồ báo vẫn hiển thị trên màn hình.
- ✓ Nếu thiết bị được bật, cài đặt cho chế độ liên tục sẽ được hiển thị trên màn hình. Đồng hồ báo được hiển thị trong hiển thị trạng thái.
- ✓ Khi hết thời gian trên đồng hồ báo, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết đồng hồ báo đã kết thúc.

Thay đổi đồng hồ báo

Bạn có thể thay đổi đồng hồ báo bất cứ lúc nào.

1. Nếu đồng hồ báo chạy trong chế độ nền, hãy chọn đồng hồ báo trước bằng .
2. Nhấn vào .
3. Thay đổi đồng hồ báo bằng vòng điều chỉnh.
4. Xác nhận với .

Hủy đồng hồ báo

Bạn có thể hủy đồng hồ báo bất cứ lúc nào.

1. Nếu đồng hồ báo chạy trong chế độ nền, hãy chọn đồng hồ báo trước bằng .
2. Nhấn vào .
3. Thiết lập lại đồng hồ báo bằng .

10 Lò vi sóng

Bạn có thể sử dụng lò vi sóng để nấu, hâm nóng, nướng bánh hoặc rã đông thực phẩm một cách đặc biệt nhanh chóng.

10.1 Bát đĩa và phụ kiện đi kèm lò vi sóng

Để làm nóng thức ăn đều và không làm hỏng thiết bị, bạn chỉ nên sử dụng bát đĩa và phụ kiện phù hợp. Lưu ý thông tin của nhà sản xuất cho bát đĩa của bạn. Trừ khi có quy định khác, hãy dùng bát đĩa và phụ kiện ở cấp độ 1.

Bát đĩa an toàn với lò vi sóng

Bát đĩa làm từ chất liệu chịu nhiệt, an toàn với lò vi sóng:

- Thủy tinh
 - Gốm thủy tinh
 - Sứ
 - Nhựa chịu nhiệt
 - Gốm tráng men hoàn toàn không có vết nứt
 - Bát đĩa phục vụ
- Chỉ sử dụng bát đĩa có trang trí bằng vàng hoặc bạc nếu nhà sản xuất đảm bảo rằng chúng phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.
- Vỉ lò đi kèm
- Tấm kim loại, ví dụ chảo hoặc khay nướng đa năng có thể tạo ra tia lửa điện và không phù hợp ở chế độ lò vi sóng thuần túy.

Những vật liệu này cho phép vi sóng đi qua và không bị hư hại.

Bát đĩa không dùng được cho lò vi sóng

Ghi chú: Hãy lưu ý những thông tin để tránh thiệt hại về tài sản.
→ "Lò vi sóng", Trang 5

- Bát đĩa và khuôn nướng bằng kim loại
- Kim loại không hấp thu được vi sóng. Thức ăn không được hâm nóng hoặc hầu như không được hâm nóng. Kim loại có thể tạo ra tia lửa điện khi sử dụng vi sóng thuần túy.

Bát đĩa khi thêm lò vi sóng vào một chế độ vận hành

Nếu bạn bật lò vi sóng ở chế độ vận hành khác, kim loại cũng có thể được dùng ngoài các bát đĩa và phụ kiện an toàn cho lò vi sóng:

- Bát đĩa và khuôn nướng bằng kim loại
- Kim loại phải cách thành khoang nấu và mặt trong cửa ít nhất 2 cm.
- Luôn đặt các khuôn nướng và đĩa bằng kim loại lên vỉ lò được cung cấp.
- Phụ kiện đi kèm:
- Vỉ lò
Chảo đa năng
Air Fry & khay nướng


Kiểm tra bát đĩa xem có phù hợp với lò vi sóng không

Nếu bạn không chắc chắn liệu bát đĩa của mình có an toàn với lò vi sóng hay không, hãy kiểm tra bát đĩa.

LƯU Ý

Vận hành thiết bị mà không có thức ăn trong khoang nấu sẽ dẫn đến tình trạng quá tải.

- ▶ Không được khởi động lò vi sóng khi chưa có thức ăn trong khoang nấu. Bước kiểm tra bát đĩa nhanh sẽ được loại trừ.



⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Các bộ phận dễ tiếp cận sẽ nóng trong lúc hoạt động.

- ▶ Không chạm vào các bộ phận nóng.
- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.

1. Đặt bát đĩa trống vào khoang nấu.
2. Đặt thiết bị ở mức công suất tối đa trong $\frac{1}{2}$ - 1 phút.
3. Khởi động chế độ vận hành.
4. Kiểm tra bát đĩa nhiều lần:
 - ▶ Nếu bát đĩa vẫn còn lạnh hoặc ấm thì chúng phù hợp cho vào lò vi sóng.
 - ▶ Nếu bát đĩa nóng hoặc có tia lửa điện, hãy dừng kiểm tra bát đĩa. Bát đĩa không thích hợp cho lò vi sóng.

10.2 Tùy chọn cài đặt với lò vi sóng

Bạn có thể sử dụng lò vi sóng một mình hoặc kết hợp với chế độ vận hành khác.

Chế độ vi sóng thuần túy

Chỉ riêng sóng điện từ từ lò vi sóng đã tạo ra năng lượng, ví dụ được chuyển hóa thành nhiệt trong thực phẩm.

Tính năng bổ sung lò vi sóng

Việc thêm lò vi sóng vào chế độ vận hành sẽ rút ngắn thời gian nấu thức ăn.

Bạn có thể kết hợp lò vi sóng với các chức năng sau:

- Chế độ làm nóng → Trang 10
 - Không khí nóng 2D
 - Làm nóng phía trên/phía dưới
 - Nướng đối lưu
 - Vỉ nướng, bề mặt rộng
 - Vỉ nướng, bề mặt nhỏ
- → "Món ăn", Trang 14

Công suất vi sóng khả thi kết hợp với chế độ vận hành là:

- 90 Watt
- 180 Watt
- 360 Watt

10.3 Cài đặt vi sóng

Ghi chú

Đảm bảo bạn sử dụng lò vi sóng đúng cách:

- → "An toàn", Trang 2
- → "Tránh thiệt hại vật chất", Trang 5
- → "Công suất vi sóng", Trang 8
- → "Bát đĩa và phụ kiện đi kèm lò vi sóng", Trang 12

1. Trong menu, nhấn vào "Lò vi sóng".
 - ▶ Hoặc chọn trực tiếp lò vi sóng bằng nút
2. Nhấn vào công suất vi sóng ("Boost").
3. Cài đặt công suất vi sóng bằng vòng điều chỉnh.
4. Để xác nhận công suất vi sóng đã cài đặt, nhấn vào ✓ trong màn hình.
5. Nhấn vào "Thời lượng".
Vận hành với lò vi sóng luôn mất nhiều thời gian.

6. Để thay đổi thời lượng đặt trước, hãy nhấn giá trị thời gian tương ứng, ví dụ hiển thị phút "m" hoặc hiển thị giây "s".
- ✓ Giá trị đã chọn được đánh dấu màu xanh dương.
7. Cài đặt thời lượng bằng vòng điều chỉnh.
Thiết lập lại giá trị cài đặt với nếu cần.
8. Để xác nhận thời lượng đã cài đặt, nhấn vào ✓ trong màn hình.
9. Khởi động chế độ vận hành với .
- ✓ Lò vi sóng khởi động và thời gian đếm ngược. Ở công suất vi sóng tối đa, màn hình hiển thị "Boost" giảm công suất.
→ "Công suất vi sóng", Trang 8
- ✓ Khi hết thời gian, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.
10. Khi hết thời gian:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .
11. Nếu hình thành ngưng tụ trong khoang nấu, hãy làm khô khoang nấu.
→ "Làm khô", Trang 19

Ghi chú: Nếu bạn mở cửa thiết bị trong khi đang vận hành, hoạt động sẽ dừng lại. Nếu bạn đóng cửa thiết bị, bạn phải tiếp tục vận hành. Nếu bạn đã thay đổi cài đặt cơ bản, hãy đảm bảo lò vi sóng không tiếp tục chạy khi không có thức ăn.

→ "Cài đặt cơ bản", Trang 15

Thay đổi công suất vi sóng

Bạn có thể thay đổi công suất vi sóng bất cứ lúc nào.

1. Trong màn hình, nhấn vào .
2. Nhấn vào công suất vi sóng .
3. Thay đổi công suất vi sóng bằng vòng điều chỉnh.
4. Để xác nhận thay đổi, nhấn vào ✓ trên màn hình.
- ✓ Thay đổi được áp dụng.

Thay đổi thời lượng

Bạn có thể thay đổi thời lượng bất cứ lúc nào.

1. Dừng vận hành với .
2. Nhấn vào thời lượng .
3. Thay đổi thời lượng bằng vòng điều chỉnh.
4. Để xác nhận thay đổi, nhấn vào ✓ trên màn hình.
5. Khởi động chế độ vận hành với .

10.4 Cài đặt tính năng bổ sung lò vi sóng

Ghi chú

Đảm bảo bạn sử dụng lò vi sóng đúng cách:

- → "An toàn", Trang 2
- → "Tránh thiệt hại vật chất", Trang 5
- → "Công suất vi sóng", Trang 8
- → "Bát đĩa và phụ kiện đi kèm lò vi sóng", Trang 12

Điều kiện tiên quyết: Lưu ý thông tin về chế độ vận hành tương ứng.

→ "Tùy chọn cài đặt với lò vi sóng", Trang 13

1. Nhấn vào chế độ vận hành muốn trong menu.
2. Thực hiện cài đặt cho chế độ vận hành, ví dụ: chế độ làm nóng và nhiệt độ.
3. Nhấn vào "Tính năng bổ sung lò vi sóng".
4. Cài đặt công suất vi sóng bằng vòng điều chỉnh.
5. Để xác nhận công suất vi sóng đã cài đặt, nhấn vào ✓ trong màn hình.
6. Nhấn vào "Thời lượng" và cài đặt thời lượng.
7. Khởi động chế độ vận hành với .
- ✓ Thiết bị bắt đầu nóng lên và thời gian đếm ngược.
- ✓ Khi hết thời gian, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.
8. Khi hết thời gian:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .

Thay đổi tính năng bổ sung lò vi sóng

Bạn có thể thay đổi hoặc hủy kích hoạt tính năng bổ sung vi sóng bất kỳ lúc nào.

1. Trong màn hình, nhấn vào .
2. Nhấn vào công suất vi sóng .

3. Thay đổi hoặc hủy kích hoạt chức năng bổ sung vi sóng bằng vòng điều chỉnh.
4. Để xác nhận thay đổi, nhấn vào ✓ trên màn hình.
✓ Thay đổi được áp dụng.

11 Món ăn

Với chế độ vận hành "Món ăn", thiết bị hỗ trợ bạn chế biến nhiều món ăn khác nhau và tự động chọn cài đặt tối ưu.

11.1 Bát đĩa cho món ăn

Kết quả nấu ăn phụ thuộc vào chất lượng và kích thước của món ăn.

Sử dụng bát đĩa chịu nhiệt thích hợp với nhiệt độ lên tới 300° C. Bát đĩa làm bằng thủy tinh hoặc gốm thủy tinh là tốt nhất. Thịt nướng nên phủ kín đáy đĩa khoảng 2/3.

Bát đĩa làm từ vật liệu sau đây không phù hợp:

- nhôm sáng bóng
- đất sét không tráng men
- Tay cầm bằng nhựa hoặc nhựa

Ghi chú: Đối với một số món ăn, thiết bị sẽ bật lò vi sóng. Một thông báo xuất hiện trên màn hình yêu cầu bạn sử dụng bát đĩa an toàn với lò vi sóng.

→ "Bát đĩa và phụ kiện đi kèm lò vi sóng", Trang 12

11.2 Các tùy chọn cài đặt cho món ăn

Để chế biến món ăn một cách tối ưu, thiết bị sử dụng các cài đặt khác nhau tùy theo món ăn.

Bạn có thể thấy các cài đặt được sử dụng trong màn hình. Bạn có thể điều chỉnh một số cài đặt nhất định. Tuân theo thông tin trên màn hình.

Ghi chú: Kết quả nấu ăn phụ thuộc vào chất lượng và tính chất của thực phẩm. Sử dụng thực phẩm tươi sống, tốt nhất là ở nhiệt độ tủ lạnh. Sử dụng thực phẩm đông lạnh trực tiếp từ ngăn đông.

Lời khuyên và hướng dẫn về cài đặt

Nếu bạn cài đặt một món ăn, màn hình sẽ hiển thị thông tin liên quan đến món ăn đó, ví dụ:

- Chiều cao đẩy vào thích hợp
- Phụ kiện hoặc bát đĩa phù hợp
- Bổ sung chất lỏng
- Thời điểm lật hoặc khuấy

Ngay khi đạt đến thời điểm này, sẽ có tín hiệu vang lên.

Để mở các thông tin, nhấn vào ⓘ "Thông tin". Một số hướng dẫn tự động xuất hiện.

Các chương trình

Đối với các chương trình, chế độ làm nóng tối ưu, nhiệt độ và thời lượng được đặt trước.

Để đạt được kết quả nấu tối ưu, bạn cũng phải điều chỉnh trọng lượng, độ dày hoặc cấp độ nấu. Bạn chỉ có thể đặt trong vùng được chỉ định.

Trừ khi có quy định khác, hãy cài đặt tổng trọng lượng của món ăn của bạn.

11.3 Tổng quan món ăn

Bạn có thể xem những món ăn riêng biệt nào có sẵn trên thiết bị khi bạn mở chế độ vận hành. Việc lựa chọn các món ăn phụ thuộc vào trang thiết bị của thiết bị.

Ghi chú: Trong cài đặt cơ bản, bạn có thể chuyên biệt hóa các món ăn được hiển thị theo vùng.

→ "Cài đặt cơ bản", Trang 15

Món ăn

- Pavlova
- Muffins
- Scones
- Bánh mì nướng hoặc bánh mì baguette
- Món thịt hầm, cay, tươi, nguyên liệu được nấu chín
- Gratin khoai tây, nguyên liệu thô, cao 4 cm
- Lasagna, tươi
- Fruit crumble
- Gà, không nhồi
- Miếng thịt gà
- Vịt, không nhồi
- Gà tây nhỏ, không nhồi
- Ưc gà tây
- Turkey, crown - kiểu Anh
- Bò nướng, chín vừa
- Beef Slow roast joint - kiểu Anh
- Beef Top side, top rump - kiểu Anh
- Đùi cừu nguyên xương, chín kỹ
- Đùi cừu rút xương, chín vừa
- Lamb Shoulder, boned and rolled - kiểu Anh
- Bánh làm từ thịt tươi băm
- Cá, nguyên con, nướng
- Pizza đông lạnh, đế mỏng, 1 miếng
- Lasagna, đông lạnh
- Khoai tây nướng, nguyên củ
- Khoai tây muối
- Gạo hạt dài
- Rau, tươi
- Rau, đông lạnh
- Rã đông phi lê cá

11.4 Cài đặt món ăn

1. Trong menu, nhấn vào "Món ăn".
2. Nhấn vào món ăn mong muốn.
Mẹo: Đối với một số món ăn, bạn có thể chọn phương pháp chế biến ưa thích.
→ "Các tùy chọn cài đặt cho món ăn", Trang 14
- ✓ Các cài đặt món ăn xuất hiện trong màn hình.
3. Điều chỉnh cài đặt nếu cần thiết.
Tùy theo món ăn, bạn chỉ có thể điều chỉnh một số cài đặt nhất định.
→ "Các tùy chọn cài đặt cho món ăn", Trang 14
4. Để cung cấp thông tin, ví dụ: để nhận phụ kiện và chiều cao đẩy vào, hãy nhấn ⓘ "Thông tin".
5. Khởi động chế độ vận hành với ^{start}stop.
- ✓ Thiết bị bắt đầu nóng lên và thời gian đếm ngược.
- ✓ Khi món ăn đã sẵn sàng, sẽ có tín hiệu vang lên. Thiết bị ngừng làm nóng.
6. Khi hết thời gian:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng ⏻.

11.5 Chức năng ngắt tự động

Chức năng ngắt tự động (Auto Off) ở các món ăn cho phép bạn nướng, chiên một cách thoải mái.

Khi vận hành kết thúc, thiết bị sẽ tự động ngừng làm nóng.

Để đạt được kết quả nấu tối ưu, hãy lấy đĩa ra khỏi khoang nấu khi nấu xong.

12 Mục ưa thích

Bạn có thể lưu cài đặt của mình trong mục ưa thích và sử dụng lại chúng.

Ghi chú: Tùy thuộc vào loại thiết bị hoặc phiên bản phần mềm của thiết bị, trước tiên bạn sẽ phải tải chức năng này về thiết bị của mình. Tìm hiểu thêm trong ứng dụng Home Connect.

12.1 Lưu các mục ưa thích

Bạn có thể lưu tới 10 chế độ vận hành khác nhau làm mục ưa thích của mình.

- ▶ Để lưu một chế độ vận hành làm mục ưa thích, bạn phải sử dụng ứng dụng Home Connect. Sau khi thiết bị của bạn được kết nối, hãy làm theo chỉ dẫn trong ứng dụng.

12.2 Chọn các mục ưa thích

Nếu bạn đã lưu các mục ưa thích, bạn có thể chọn chúng để cài đặt vận hành.

1. Trong menu, nhấn vào "Mục ưa thích".
2. Nhấn vào mục ưa thích mong muốn.

3. Nếu cần, bạn có thể thay đổi cài đặt.
 4. Khởi động chế độ vận hành với ^{start}_{stop}.
- ✓ Các giá trị cài đặt được hiển thị trên màn hình.

Ghi chú
Hãy chú ý đến thông tin về các chế độ hoạt động khác nhau:
■ → "Lò vi sóng", Trang 12

12.3 Thay đổi mục ưa thích

Bạn có thể thay đổi, sắp xếp hoặc xóa các mục ưa thích đã lưu của mình bất kỳ lúc nào.

- ▶ Để thay đổi mục ưa thích, bạn phải sử dụng ứng dụng Home Connect. Sau khi thiết bị của bạn được kết nối, hãy làm theo chỉ dẫn trong ứng dụng.

13 Khóa trẻ em

Bảo vệ thiết bị của bạn để ngăn trẻ em vô tình bật thiết bị hoặc thay đổi cài đặt.

13.1 Kích hoạt khóa trẻ em

Bạn có thể kích hoạt khóa trẻ em khi thiết bị bật và tắt.

- ▶ Để kích hoạt khóa trẻ em, nhấn giữ ∞ khoảng 4 giây.
- ✓ Một thông báo xác nhận xuất hiện trên màn hình.
- ✓ Bảng điều khiển bị khóa. Chỉ có thể tắt thiết bị bằng .
- ✓ Nếu thiết bị bật, ∞ sáng lên. Nếu thiết bị tắt, ∞ không sáng.

13.2 Hủy kích hoạt khóa trẻ em

Bạn có thể hủy kích hoạt khóa trẻ em bất cứ lúc nào.

1. Nhấn vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình.
2. Để hủy kích hoạt khóa trẻ em:
 - ▶ Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hình ảnh trên vòng lấp đầy hoàn toàn.
 - ▶ Hoặc nhấn giữ ∞ khoảng 4 giây.

✓ Một thông báo xác nhận xuất hiện trên màn hình.

14 Cài đặt cơ bản

Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt cơ bản của thiết bị theo nhu cầu của mình.

14.1 Tổng quan về cài đặt cơ bản

Ở đây, bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các cài đặt cơ bản và cài đặt tại xưởng. Các cài đặt cơ bản phụ thuộc vào trang thiết bị của thiết bị.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về các cài đặt cơ bản riêng lẻ trên màn hình  "Thông tin".

Cài đặt cơ bản	Lựa chọn
Ngôn ngữ	Xem lựa chọn trên thiết bị.
Home Connect	Bạn có thể kết nối lò nướng với thiết bị di động và điều khiển từ xa. → "Home Connect", Trang 16
Giờ	Giờ theo định dạng 24-h.
Màn hình	Lựa chọn
Độ sáng	■ Cấp độ 1, 2, 3, 4 và 5 ¹
Hiển thị giờ	■ Bật, giới hạn thời gian ■ Bật (cài đặt này làm tăng mức tiêu thụ năng lượng) ■ Tắt ¹
Loại giờ	■ Kỹ thuật số ¹ ■ Tương tự
Điều chỉnh	■ Căn chỉnh màn hình theo chiều ngang và chiều dọc.
Âm	Lựa chọn
Âm nút	■ Bật ¹ ■ Tắt

Âm	Lựa chọn
Âm tín hiệu	■ Thời gian rất ngắn (một lần) ■ Thời lượng ngắn (khoảng 5 giây) ■ Thời lượng trung bình (khoảng 10 giây) ¹ ■ Thời lượng dài (khoảng 30 giây)
Cài đặt thiết bị	Lựa chọn
Thời gian chạy tiếp của quạt thổi	■ Tối thiểu ■ Khuyến nghị ¹ ■ Dài ■ Cực dài
Đèn chiếu sáng	■ Khi nấu và khi mở cửa ¹ ■ Chỉ khi mở cửa ■ Luôn tắt
Cài đặt trước công suất vi sóng	■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ Tăng cường ¹
Tiếp tục lò vi sóng	■ Tắt ¹ ■ Bật
Cá nhân hóa	Lựa chọn
Lô-gô nhãn hiệu	■ Hiển thị ¹ ■ Không hiển thị
Vận hành sau khi bật	■ Menu chính ¹ ■ Các chế độ làm nóng ■ Lò vi sóng ■ Món ăn ■ Mục ưa thích
Thời gian nấu đã trôi qua	■ Không hiển thị ■ Hiển thị ¹
Khay nướng lò vi sóng	■ Bật ¹ ■ Tắt

¹ Cài đặt gốc (có thể khác nhau tùy theo kiểu thiết bị)

Cá nhân hóa	Lựa chọn
Món ăn vùng miền	Tất cả¹ Món ăn châu Âu Món ăn kiểu Anh
Món ăn	Tất cả¹ Không có thịt lợn Chỉ dành cho người ăn kiêng
Khóa trẻ em	phiên bản mới¹ Hủy kích hoạt
Cài đặt ban đầu	Lựa chọn
Cài đặt ban đầu	Khôi phục
Thông tin	Hiển thị
Thông tin thiết bị	Xem thông tin kỹ thuật về thiết bị.

14.2 Thay đổi cài đặt cơ bản

1. Trong menu, nhấn vào "Các cài đặt cơ bản".

2. Nhấn vào vùng cài đặt cơ bản mong muốn.

3. Nhấn và cài đặt cơ bản mong muốn.

4. Nhấn vào lựa chọn mong muốn của cài đặt cơ bản.

✓ Thay đổi được áp dụng trực tiếp cho hầu hết các cài đặt cơ bản.

5. Để thay đổi các cài đặt cơ bản khác, hãy quay lại và chọn một cài đặt cơ bản khác bằng ↶.

6. Để thoát khỏi cài đặt cơ bản, hãy quay lại menu bằng ⏮ hoặc tắt thiết bị bằng ⏻.

✓ Những thay đổi đã được lưu.

Ghi chú: Sau khi mất điện, các thay đổi của bạn đối với cài đặt cơ bản sẽ được giữ lại.

14.3 Cài đặt thời gian

1. Trong menu, nhấn vào "Các cài đặt cơ bản".

2. Nhấn vào "Giờ".

3. Để cài đặt thời gian, hãy nhấn vào hiển thị giờ hoặc hiển thị phút.

✓ Giá trị đã chọn được đánh dấu màu xanh dương.

4. Cài đặt thời gian bằng vòng điều chỉnh.

5. Để thoát khỏi cài đặt cơ bản, hãy quay lại menu bằng ⏮ hoặc tắt thiết bị bằng ⏻.

✓ Thời gian được lưu.

15 Home Connect

Thiết bị này có thể nối mạng. Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị di động để vận hành các chức năng thông qua ứng dụng Home Connect điều chỉnh cài đặt cơ bản hoặc theo dõi trạng thái hoạt động hiện tại. Dịch vụ Home Connect không khả dụng ở mọi quốc gia. Tính khả dụng của chức năng Home Connect phụ thuộc vào tính khả dụng của các dịch vụ Home Connect ở quốc gia của bạn. Xem thêm thông tin tại: www.home-connect.com. Ứng dụng Home Connect sẽ hướng dẫn bạn đi từ đầu đến cuối quá trình đăng nhập. Hãy tuân theo các chỉ dẫn và lưu ý hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

Các ghi chú

- Lưu ý các hướng dẫn an toàn trong hướng dẫn sử dụng này và đảm bảo rằng chúng được tuân thủ khi bạn vận hành thiết bị qua ứng dụng Home Connect.
→ "An toàn", Trang 2

▪ Thao tác trên thiết bị luôn được ưu tiên. Trong lúc này không thể điều khiển qua ứng dụng Home Connect.

▪ Ở chế độ sẵn sàng nối mạng, thiết bị yêu cầu tối đa 2 W.

- Bạn có thiết bị di động với phiên bản hiện tại của hệ điều hành iOS hoặc Android, ví dụ: một chiếc điện thoại thông minh.

▪ Thiết bị có khả năng tiếp nhận mạng nhà WLAN (Wi-Fi) tại nơi lắp đặt.

▪ Thiết bị đầu cuối di động và thiết bị nằm trong phạm vi phủ sóng của tín hiệu WiFi của mạng gia đình bạn.

1. Quét mã QR sau đây.



- Qua mã QR, bạn có thể cài đặt ứng dụng Home Connect và kết nối thiết bị của bạn.

2. Tuân theo chỉ dẫn của ứng dụng Home Connect.

15.1 Thiết lập Home Connect

Các điều kiện tiên quyết

- Thiết bị được kết nối với nguồn điện và được bật.

15.2 Cài đặt Home Connect

Trong cài đặt cơ bản của thiết bị, bạn có thể điều chỉnh cài đặt và cài đặt mạng cho Home Connect. Cài đặt nào hiển thị trên màn hình phụ thuộc vào việc Home Connect đã được thiết lập hay chưa và thiết bị có được kết nối với mạng nhà hay không.

Cài đặt cơ bản	Các cài đặt khả thi	Giải thích
Trợ lý Home Connect	Khởi động trợ lý Ngắt kết nối	Bạn có thể kết nối thiết bị của mình với ứng dụng Home Connect bằng Trợ lý Home Connect. Ghi chú: Khi bạn sử dụng trợ lý Home Connect lần đầu tiên, chỉ có cài đặt "Khởi động trợ lý" khả dụng.
WiFi	Bật Tắt	WiFi cho phép bạn tắt kết nối mạng của thiết bị. Sau khi kết nối thành công, bạn có thể tắt WiFi và không bị mất dữ liệu chi tiết. Ngay khi bạn kích hoạt lại WiFi, thiết bị sẽ tự động kết nối. Ghi chú: Ở chế độ sẵn sàng nối mạng, thiết bị yêu cầu tối đa 2 Watt.
Trạng thái điều khiển từ xa	Theo dõi Khởi động từ xa thủ công Khởi động từ xa liên tục	Với tính năng giám sát, bạn chỉ có thể xem trạng thái vận hành của thiết bị trong ứng dụng.

¹ Cài đặt gốc (có thể khác nhau tùy theo kiểu thiết bị)

Cài đặt cơ bản	Các cài đặt khả thi	Giải thích
		Nếu bạn chuyển từ chế độ giám sát hoặc khởi động từ xa liên tục sang khởi động từ xa thủ công, bạn phải bật khởi động từ xa mỗi lần. Bạn có thể mở cửa thiết bị trong vòng 15 phút sau khi bật khởi động từ xa. Do đó, khởi động từ xa không được tắt. Sau 15 phút, việc mở cửa thiết bị sẽ tắt tính năng khởi động từ xa bằng tay. Với tính năng khởi động từ xa liên tục, bạn có thể khởi động và vận hành thiết bị từ xa bất kỳ lúc nào. Nếu bạn thường xuyên vận hành thiết bị từ xa, bạn nên đặt khởi động từ xa thành liên tục.

15.3 Điều khiển thiết bị bằng ứng dụng Home Connect

Bạn có thể cài đặt và khởi động thiết bị từ xa bằng ứng dụng Home Connect.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

- Các vật dụng dễ cháy để trong khoang nấu có thể bắt lửa.
- Không bao giờ được cất các vật dễ cháy trong khoang nấu.
- Nếu khói bốc ra, hãy tắt hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa để dập tắt mọi ngọn lửa có thể xuất hiện.

Các điều kiện tiên quyết

- Thiết bị được tắt.
 - Thiết bị được kết nối với mạng tại nhà và bằng ứng dụng Home Connect.
 - Để có thể cài đặt thiết bị qua ứng dụng, phải chọn khởi động từ xa thủ công hoặc liên tục trong cài đặt trạng thái điều khiển từ xa cơ bản.
- Để kích hoạt khởi động từ xa thủ công, nhấn . Việc xác nhận trên lò chỉ cần thiết nếu bạn chuyển từ chế độ giám sát hoặc khởi động từ xa liên tục sang khởi động từ xa thủ công. Với tính năng khởi động từ xa liên tục, không cần xác nhận trên lò.
 - Thực hiện cài đặt trong ứng dụng Home Connect và gửi nó đến thiết bị.

Các ghi chú

- Khi bạn bắt đầu vận hành lò trên thiết bị, khởi động từ xa sẽ tự động được kích hoạt. Bạn có thể thay đổi cài đặt thông qua ứng dụng Home Connect hoặc khởi động một chương trình mới.
- Bạn có thể mở cửa thiết bị trong vòng 15 phút sau khi bật khởi động từ xa. Do đó, khởi động từ xa không được tắt. Sau 15 phút, việc mở cửa thiết bị sẽ tắt tính năng khởi động từ xa bằng tay.

15.4 Cài đặt bản cập

Với chức năng Cập nhật phần mềm, phần mềm của thiết bị sẽ được cập nhật ví dụ tối ưu hóa, khắc phục sự cố, cho cập nhật an toàn cũng như cho các chức năng và dịch vụ bổ sung. Do đó, cách minh họa và thao tác điều khiển trên màn hình có thể thay đổi đôi chút.

Với điều kiện bạn là người dùng đã đăng ký Home Connect là người cài đặt ứng dụng trên thiết bị đầu cuối di động và được kết nối với Home Connect máy chủ. Ngay sau khi có bản cập nhật phần mềm, bạn sẽ được thông báo về ứng dụng Home Connect và có thể khởi động cập nhật phần mềm qua ứng dụng. Sau khi tải xuống thành công, bạn có thể bắt đầu cài đặt thông qua ứng dụng

Home Connect nếu bạn dùng mạng WLAN tại nhà (Wi-Fi). Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ được thông báo về ứng dụng Home Connect.

Hãy tìm phiên bản phần mềm hiện tại trong ứng dụng Home Connect dưới mục thông tin thiết bị của thiết bị.

Các ghi chú

- Việc cập nhật phần mềm bao gồm hai bước.
 - Bước đầu tiên là tải xuống.
 - Ở bước thứ hai, cài đặt trên thiết bị của bạn.
- Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị của mình trong quá trình tải xuống. Tùy thuộc vào cài đặt cá nhân trong ứng dụng, mà cập nhật phần mềm cũng có thể được tải xuống tự động.
- Quá trình cài đặt mất vài phút. Bạn không thể sử dụng thiết bị của mình trong khi cài đặt.
- Trong trường hợp cập nhật an toàn, bạn nên tiến hành cài đặt càng sớm càng tốt.

15.5 Chẩn đoán từ xa

Dịch vụ khách hàng có thể truy cập thiết bị của bạn thông qua tính năng chẩn đoán từ xa nếu bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng và yêu cầu họ làm vậy, thiết bị của bạn được kết nối với máy chủ Home Connect và tính năng chẩn đoán từ xa khả dụng tại quốc gia nơi mà bạn sử dụng thiết bị.

Mẹo: Bạn có thể tìm thêm thông tin và ghi chú về tính khả dụng của chẩn đoán từ xa ở quốc gia của bạn trong mục Dịch vụ/Hỗ trợ của trang web địa phương: www.home-connect.com.

15.6 Bảo mật dữ liệu

Lưu ý hướng dẫn về bảo mật dữ liệu.

Khi thiết bị của bạn được kết nối lần đầu với một mạng nhà có kết nối Internet, thiết bị của bạn sẽ truyền các loại dữ liệu sau đến máy chủ Home Connect (đăng ký lần đầu):

- Mã nhận dạng thiết bị duy nhất (bao gồm các mã khóa thiết bị và địa chỉ MAC của mô-đun truyền thông Wi-Fi đã được thiết lập).
- Chứng chỉ bảo mật của mô-đun truyền thông Wi-Fi (để bảo mật CNTT của kết nối).
- Phiên bản phần mềm và phần cứng hiện tại của thiết bị nhà bạn.
- Trạng thái của một lần thiết lập lại về cài đặt gốc trước đó.

Việc đăng ký lần đầu này chuẩn bị cho việc sử dụng các chức năng Home Connect và chỉ được yêu cầu tại thời điểm bạn muốn sử dụng các chức năng Home Connect lần đầu tiên.

Ghi chú: Lưu ý rằng các chức năng Home Connect chỉ có thể được sử dụng cùng với ứng dụng Home Connect. Có thể mở xem các thông tin về bảo mật dữ liệu trong ứng dụng Home Connect.

16 Vệ sinh và chăm sóc

Để thiết bị của bạn hoạt động tốt trong thời gian dài, hãy vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị một cách cẩn thận.

16.1 Chất tẩy rửa

Để tránh làm hỏng các bề mặt khác nhau của thiết bị, tránh sử dụng chất tẩy rửa không phù hợp.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.

- Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước hoặc máy rửa cao áp để vệ sinh thiết bị.

LƯU Ý

Chất tẩy rửa không phù hợp làm hỏng các bề mặt của thiết bị.

- Không sử dụng dụng cụ làm sạch sắc hoặc gây mòn.
- Không sử dụng chất tẩy rửa chứa cồn mạnh.
- Không sử dụng miếng cọ rửa hoặc miếng bọt biển cứng.

- ▶ Không sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt để làm sạch ấm. Chất tẩy rửa lò nướng trong khoang nấu nóng sẽ làm hỏng lớp men.
- ▶ Không được sử dụng chất tẩy rửa lò nướng trong khoang nấu còn nóng.
- ▶ Trước khi hâm nóng lại, hãy loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn khỏi khoang nấu và cửa thiết bị.

Các chất tẩy rửa khác nhau trộn lẫn có thể phản ứng hóa học với nhau.

- ▶ Không trộn lẫn các chất tẩy rửa.
- ▶ Loại bỏ hoàn toàn dư lượng chất tẩy rửa.

Muối có trong khăn lau đa năng mới có thể làm hỏng bề mặt.

- ▶ Giặt kỹ khăn lau đa năng mới trước khi sử dụng.

Chất tẩy rửa phù hợp

Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa phù hợp với các bề mặt khác nhau trên thiết bị của bạn.

Lưu ý hướng dẫn làm sạch thiết bị.

→ "Làm sạch thiết bị", Trang 18

Mặt trước thiết bị

Bề mặt	Chất tẩy rửa phù hợp	Hướng dẫn
Thép không gỉ	▪ Dung dịch tẩy rửa nóng ▪ Sản phẩm chăm sóc thép không gỉ đặc biệt dành cho bề mặt ấm	Để tránh ăn mòn, hãy loại bỏ ngay các vết cặn vôi, dầu mỡ, tinh bột và protein khỏi bề mặt thép không gỉ. Phủ một lớp mỏng sản phẩm chăm sóc thép không gỉ.
Bề mặt nhựa hoặc sơn	▪ Dung dịch tẩy rửa nóng	Không sử dụng nước lau kính hoặc dụng cụ cạo kính. Để tránh những vết bẩn không thể loại bỏ được, hãy loại bỏ ngay bất kỳ chất tẩy cặn nào bám trên bề mặt.
Thủy tinh	▪ Dung dịch tẩy rửa nóng	Không sử dụng nước lau kính hoặc dụng cụ cạo kính.

Cửa thiết bị

Vùng	Chất tẩy rửa phù hợp	Hướng dẫn
Kính cửa	▪ Dung dịch tẩy rửa nóng ▪ Chất tẩy rửa lò nướng ▪ Xoăn ốc thép không gỉ	Không sử dụng cái nạo kính. Mẹo: Tháo các kính cửa sổ ra để làm sạch kỹ lưỡng. → "Cửa thiết bị", Trang 19
Khung cửa bên trong làm bằng thép không gỉ	▪ Chất tẩy rửa thép không gỉ	Sự đổi màu có thể được loại bỏ bằng chất tẩy rửa thép không gỉ. Không sử dụng các sản phẩm chăm sóc bằng thép không gỉ.
Tay nắm cửa	▪ Dung dịch tẩy rửa nóng	Để tránh những vết bẩn không thể loại bỏ được, hãy loại bỏ ngay bất kỳ chất tẩy cặn nào bám trên bề mặt.
Gioăng cửa	▪ Dung dịch tẩy rửa nóng:	Không tháo bỏ và không chà xát.

Khoang nấu

Vùng	Chất tẩy rửa phù hợp	Hướng dẫn
Bề mặt tráng men	▪ Dung dịch tẩy rửa nóng ▪ Nước giấm ▪ Chất tẩy rửa lò nướng ▪ Xoăn ốc thép không gỉ	Nếu quá bẩn, hãy ngâm nó và sử dụng bàn chải hoặc bụi nhùi bằng thép không gỉ. Để làm khô khoang nấu sau khi làm sạch, hãy để cửa thiết bị mở. Các ghi chú ▪ Lớp men được nung ở nhiệt độ rất cao nên có sự khác biệt nhỏ về màu sắc. Chức năng của thiết bị không bị ảnh hưởng. ▪ Các cạnh của khay mỏng không thể được tráng men hoàn toàn và có thể bị nhám. Điều này không ảnh hưởng đến khả năng chống ăn mòn. ▪ Cặn thức ăn tạo thành cặn trắng trên bề mặt men. Lớp phủ không gây hại cho sức khỏe. Chức năng của thiết bị không bị ảnh hưởng. Bạn có thể loại bỏ mảng bám bằng axit citric.
Khung đỡ	▪ Dung dịch tẩy rửa nóng ▪ Xoăn ốc thép không gỉ	Nếu quá bẩn, hãy ngâm nó và sử dụng bàn chải hoặc bụi nhùi bằng thép không gỉ. Ghi chú: Tháo các khung để làm sạch kỹ lưỡng. → "Khung đỡ", Trang 20
Phụ kiện	▪ Dung dịch tẩy rửa nóng ▪ Chất tẩy rửa lò nướng ▪ Xoăn ốc thép không gỉ	Nếu quá bẩn, hãy ngâm nó và sử dụng bàn chải hoặc bụi nhùi bằng thép không gỉ. Các phụ kiện tráng men có thể rửa được bằng máy rửa chén.

16.2 Làm sạch thiết bị

Để tránh làm hỏng thiết bị, chỉ làm sạch thiết bị của bạn theo hướng dẫn và bằng chất tẩy rửa phù hợp.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Trong quá trình sử dụng, thiết bị và các bộ phận có thể chạm của thiết bị sẽ nóng lên.

- ▶ Cần cẩn thận để tránh chạm vào các phần tử gia nhiệt.
- ▶ Trẻ nhỏ dưới 8 tuổi phải tránh xa.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Các mảnh vụn thức ăn, mỡ và nước thịt có thể bắt lửa.

- ▶ Trước khi vận hành, hãy loại bỏ mọi vết bẩn thô khỏi khoang nấu, phần tử gia nhiệt và phụ kiện.

Điều kiện tiên quyết: Làm theo hướng dẫn về chất tẩy rửa.

→ "Chất tẩy rửa", Trang 17

1. Làm sạch thiết bị bằng nước xà phòng nóng và khăn rửa chén.

- ▶ Đối với một số bề mặt, bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa thay thế.

→ "Chất tẩy rửa phù hợp", Trang 18

2. Lau khô bằng vải mềm.

17 Hỗ trợ làm sạch

Giá đỡ làm sạch  là giải pháp thay thế nhanh chóng cho việc làm sạch khoang nấu giữa chừng. Hỗ trợ làm sạch sẽ làm mềm chất bẩn bằng cách làm bay hơi nước xả phòng. Bụi bẩn sau đó có thể được loại bỏ dễ dàng hơn.

17.1 Cài đặt hỗ trợ làm sạch

CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Nước trong khoang nấu nóng có thể tạo ra hơi nước nóng.
▶ Không bao giờ đổ nước vào khoang nấu đang nóng.

Ghi chú: Đèn lò không sáng trong quá trình hỗ trợ làm sạch.

Điều kiện tiên quyết: Khoang nấu đã nguội hoàn toàn.

1. Lấy các phụ kiện ra khỏi khoang nấu.

2. **LƯU Ý** – Nước cất trong khoang nấu dẫn đến ăn mòn.
▶ Không sử dụng nước cất.

Pha 0,4 lít nước với một giọt nước rửa chén rồi đổ vào giữa sàn khoang nấu.

3. Trong menu, nhấn vào "Làm sạch".

4. Nhấn vào  "Hỗ trợ làm sạch".

Thời lượng không thể thay đổi.

5. Nhấn vào .

✓ Một thông báo cho biết việc chuẩn bị cần thiết cho chức năng hỗ trợ làm sạch sẽ xuất hiện trên màn hình.

6. Xác nhận thông báo.

✓ Hỗ trợ làm sạch bắt đầu và hết thời gian.

✓ Nếu hỗ trợ làm sạch kết thúc, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.

7. Tắt thiết bị bằng .

8. .

→ "Làm sạch khoang nấu sau khi hỗ trợ làm sạch", Trang 19

17.2 Làm sạch khoang nấu sau khi hỗ trợ làm sạch

LƯU Ý

Độ ẩm trong khoang nấu lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng ăn mòn.

▶ Sau khi hỗ trợ làm sạch, hãy lau sạch khoang nấu và để khô hoàn toàn.

1. Hạ nhiệt thiết bị.

2. Lau sạch nước còn sót lại trong khoang nấu bằng khăn lau đa năng thấm nước.

3. Làm sạch bề mặt men nhẵn trong khoang nấu bằng khăn lau đa năng hoặc bàn chải mềm. Loại bỏ cặn cứng đầu bằng búi nhùi chà bằng thép không gỉ.

4. Loại bỏ các cạnh cặn vôi bằng vải ngâm giấm và lau bằng nước sạch.

5. Lau khô khoang nấu bằng vải mềm.

6. Để làm khô hoàn toàn khoang nấu, hãy để cửa thiết bị mở trong khoảng 1 giờ hoặc sử dụng chức năng sấy khô.

→ "Cài đặt làm khô", Trang 19

18 Làm khô

Để tránh hơi ẩm còn sót lại, hãy làm khô khoang nấu sau khi chỉ sử dụng chế độ lò vi sóng và sau khi hỗ trợ làm sạch.

LƯU Ý

Nước trên sàn khoang nấu khi vận hành thiết bị ở nhiệt độ trên 120° C sẽ làm hỏng lớp men.

▶ Nếu có nước trên sàn khoang nấu, không bắt đầu vận hành.

▶ Lau sạch nước trên sàn khoang nấu trước khi sử dụng.

18.1 Làm khô khoang nấu

Bạn có thể để khoang nấu khô hoặc sử dụng chức năng làm khô.

1. Hạ nhiệt thiết bị.

2. Loại bỏ bụi bẩn khỏi khoang nấu.

3. Lau sạch nước trong khoang nấu.

4. Làm khô khoang nấu.

▶ Để khoang nấu khô, hãy để cửa lò mở trong 1 giờ.

▶ Để sử dụng chức năng làm khô, cài đặt "Chức năng sấy".

→ "Cài đặt làm khô", Trang 19

Cài đặt làm khô

Điều kiện tiên quyết:

→ "Làm khô khoang nấu", Trang 19

1. Trong menu, nhấn vào "Làm sạch".

2. Nhấn vào  "Chức năng sấy".
Thời lượng không thể thay đổi.

3. Nhấn vào .

✓ Một thông báo cho biết việc chuẩn bị cần thiết cho chức năng làm khô sẽ xuất hiện trên màn hình.

4. Xác nhận thông báo.

✓ Quá trình làm khô bắt đầu và thời gian đếm ngược.

✓ Khi làm khô kết thúc, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.

5. Tắt thiết bị bằng .

6. Để làm khô khoang nấu hoàn toàn, hãy để cửa thiết bị mở trong 1 đến 2 phút.

19 Cửa thiết bị

Để làm sạch cửa thiết bị thật kỹ, bạn có thể tháo rời cửa thiết bị.

19.1 Tháo kính bên ngoài của cửa

CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Bản lề cửa thiết bị di chuyển khi cửa mở và đóng và bạn có thể bị mắc kẹt.

▶ Không chạm vào khu vực bản lề.


Các bộ phận lắp ráp trong cửa thiết bị có thể có cạnh sắc.

▶ Mang gang tay bảo vệ.


1. Mở cửa thiết bị.

2. Kẹp một chiếc khăn lau bếp đã được gấp nhiều lần  vào cửa thiết bị.


3. Nới lỏng vít **b** bên trái và bên phải tại cửa thiết bị ① và tháo ra.



4. Đóng cửa thiết bị.
5. Kéo kính phía trước **a** trên tay cầm bằng cả hai tay lên trên ①.



6. Đặt kính phía trước trên bề mặt phẳng với tay nắm cửa hướng xuống dưới.
7. ⚠ **CẢNH BÁO** – Nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe!
Khi mở các vít, độ an toàn của thiết bị không còn được đảm bảo. Năng lượng lò vi sóng có thể bị rò ra.
▶ Không vặn vít.
Không bao giờ tháo các vít trên khung.



20 Khung đỡ

Để làm sạch khung và khoang nấu kỹ lưỡng hay để thay khung, bạn có thể tháo các khung.


20.1 Tháo khung đỡ

- ⚠ **CẢNH BÁO** – Nguy cơ bỏng!
Các khung trở nên rất nóng
▶ Không chạm vào khung nóng.
▶ Luôn để hạ nhiệt thiết bị.


8. Làm sạch cửa thiết bị.
→ "Chất tẩy rửa phù hợp", Trang 18
9. Lau khô các kính cửa và lắp lại chúng.
→ "Lắp kính bên ngoài của cửa", Trang 20
10. ⚠ **CẢNH BÁO** – Nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe!
Bằng cách tháo và lắp lại kính giữa, độ an toàn cho thiết bị của bạn không còn được đảm bảo.
▶ Không bao giờ bẻ cong các vấu uốn.
▶ Không tháo kính giữa.

19.2 Lắp kính bên ngoài của cửa

1. Lắp kính phía trước bên dưới vào giá đỡ bên trái và bên phải **a** ①.



2. Ấn kính phía trước phía trên.
3. Ấn kính trước xuống **a**, đến khi có tiếng khớp vào.




4. Vặn chặt hai vít ở bên trái và bên phải của cửa thiết bị.
5. Mở cửa thiết bị một chút và tháo khăn lau bếp.
6. Đóng cửa thiết bị.

Ghi chú: Không sử dụng khoang nấu cho đến khi kính được lắp đặt đúng cách.

- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.

1. Nâng khung tra trước và ① tháo ra ②.

2. Xoay khung hoàn chỉnh ra ngoài ③ và tháo ở phía sau ④.




3. Làm sạch khung.

20.2 Lắp giá đỡ


Nếu bạn tháo giá đỡ, các giá đỡ có thể rơi ra ngoài.

Ghi chú: Các giá đỡ khác nhau ở phía trước và phía sau.




1. Luồn các giá đỡ phía trước bằng móc vào lỗ tròn ở trên cùng và đặt chúng hơi nghiêng một góc ①.

2. Móc các giá đỡ phía trước ở phía dưới và đặt chúng thẳng ②.




3. Móc các giá đỡ phía sau vào lỗ trên bằng móc ① và ấn vào lỗ dưới ②.



20.3 Móc khung vào

1. Đặt nghiêng khung phía sau bên trên và bên dưới và luồn vào các giá đỡ ①.
2. Kéo khung ra trước ②.
3. Gắn khung ③ và ấn ra sau ④.



21 Khắc phục sự cố

Bạn có thể tự mình khắc phục các lỗi nhỏ xảy ra đối với thiết bị. Sử dụng các thông tin hướng dẫn khắc phục lỗi trước khi liên hệ với dịch vụ khách hàng. Như vậy, bạn sẽ tránh được những phí tổn không cần thiết.

Mẹo: Kết nối thiết bị của bạn liên tục với ứng dụng Home Connect để nhận các bản cập nhật phần mềm tự động. Đây là cách khắc phục lỗi, cải thiện công suất và thêm chức năng mới.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

► Chỉ các kỹ thuật viên đã qua đào tạo mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.

► Nếu thiết bị bị lỗi, hãy gọi dịch vụ khách hàng.

→ "Dịch vụ khách hàng", Trang 23

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Chỉ những kỹ thuật viên đã qua đào tạo về lĩnh vực này mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- ▶ Chỉ được phép sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.
- ▶ Nếu cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bằng cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị đặc biệt do nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của họ cung cấp.
- ▶ Nếu cáp nguồn của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi các kỹ thuật viên đã qua đào tạo.

21.1 Các lỗi chức năng

Sự cố	Nguyên nhân và xử lý sự cố
Thiết bị không hoạt động.	Cầu chì trong hộp cầu chì tắt. ▶ Hãy kiểm tra cầu chì trong hộp cầu chì. Nguồn điện bị lỗi. ▶ Hãy kiểm tra đèn trong phòng hoặc các thiết bị khác trong phòng có hoạt động không. Lỗi điện 1. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trong ít nhất 30 giây bằng cách tắt cầu chì. 2. Đặt lại cài đặt cơ bản về cài đặt gốc. → <i>"Cài đặt cơ bản", Trang 15</i>
"Ngôn ngữ tiếng Đức" xuất hiện trên màn hình.	Nguồn điện bị lỗi. ▶ Thực hiện các cài đặt cho lần chạy thử đầu tiên. → <i>"Vận hành lần đầu", Trang 10</i>
Chế độ vận hành không bắt đầu hoặc bị gián đoạn.	Có thể xảy ra nhiều nguyên nhân khác nhau. ▶ Kiểm tra hướng dẫn xuất hiện trong màn hình. → <i>"Hiển thị thông tin", Trang 11</i> Lỗi chức năng ▶ Hãy gọi cho bộ phận . → <i>"Dịch vụ khách hàng", Trang 23</i>
Thiết bị không nóng.	Chế độ demo được bật. 1. Ngắt nhanh kết nối thiết bị khỏi nguồn điện bằng cách tắt cầu chì trong hộp cầu chì và bật lại. 2. Tắt chế độ demo ở cài đặt cơ bản trong khoảng 5 phút. → <i>"Thay đổi cài đặt cơ bản", Trang 16</i> Nguồn điện bị lỗi. ▶ Sau khi mất điện, hãy mở và đóng cửa thiết bị một lần. ✓ Thiết bị sẽ tự kiểm tra và sẵn sàng để sử dụng.
Thời gian không xuất hiện khi tắt thiết bị.	Cài đặt cơ bản đã được thay đổi. ▶ Thay đổi cài đặt cơ bản cho hiển thị đồng hồ. → <i>"Cài đặt cơ bản", Trang 15</i>
Home Connect không hoạt động bình thường.	Có thể xảy ra nhiều nguyên nhân khác nhau. ▶ Đi đến www.home-connect.com.
Đèn chiếu sáng khoang nấu không hoạt động.	Cài đặt cơ bản đã được thay đổi. ▶ Hãy thay đổi lại cài đặt cơ bản của đèn chiếu sáng. → <i>"Cài đặt cơ bản", Trang 15</i> Đèn LED bị hỏng. ▶ Hãy gọi cho bộ phận . → <i>"Dịch vụ khách hàng", Trang 23</i>
Đã đạt đến thời gian vận hành tối đa.	Để tránh vận hành liên tục không mong muốn, thiết bị sẽ tự động ngừng làm nóng sau vài giờ nếu cài đặt không thay đổi. Một hướng dẫn xuất hiện trong màn hình. Thời điểm đạt đến thời gian vận hành tối đa tùy thuộc vào cài đặt tương ứng cho một chế độ vận hành. 1. Để tiếp tục vận hành, hãy tắt thiết bị bằng  và bật lại. Cài đặt lại chế độ vận hành và khởi động. 2. Nếu không cần dùng thiết bị, hãy tắt bằng . Mẹo: Để ngăn thiết bị vô tình tắt, hãy đặt thời lượng. → <i>"Các chức năng thời gian", Trang 11</i>
Mã lỗi bao gồm các chữ cái và số xuất hiện trên màn hình, ví dụ: E0111.	Các thiết bị điện tử đã phát hiện lỗi. 1. Hãy tắt và bật lại thiết bị. ✓ Nếu lỗi chỉ xảy ra một lần, thông báo sẽ biến mất. 2. Nếu thông báo lại xuất hiện, hãy gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng. Cung cấp thông báo lỗi chính xác khi bạn gọi. → <i>"Dịch vụ khách hàng", Trang 23</i>
Kết quả nấu không đạt yêu cầu.	Cài đặt không phù hợp. Đặt giá trị, ví dụ: nhiệt độ hoặc thời lượng tùy thuộc vào công thức, số lượng và thực phẩm. ▶ Đặt giá trị thấp hơn hoặc cao hơn vào lần tiếp theo. Mẹo: Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc chuẩn bị, về các giá trị cài đặt phù hợp và công thức trong ứng dụng Home Connect hoặc trên trang chủ của chúng tôi www.bosch-home.com.

Sự cố Nguyên nhân và xử lý sự cố

Kết quả nấu không đạt yêu cầu.



22 Thải bỏ

22.1 Thải bỏ thiết bị cũ

Có thể sử dụng lại các nguyên liệu thô có giá trị bằng cách xử lý thải thân thiện với môi trường.

1. Rút phích cắm của cáp nguồn.
2. Cắt rời cáp nguồn.
3. Hãy thải bỏ thiết bị thân thiện với môi trường.
Hãy tham khảo thông tin về phương pháp xử lý loại bỏ hiện nay từ đại lý của bạn cũng như từ chính quyền thành phố hoặc chính quyền địa phương.



Thiết bị này phù hợp với chỉ thị 2012/19/EU của châu Âu về thiết bị điện và điện tử (chất thải từ thiết bị điện và điện tử - WEEE). Chỉ dẫn lên khung áp dụng cho việc thu hồi có hiệu lực trong khối EU và tái chế các thiết bị cũ.

23 Dịch vụ khách hàng

Bạn có thể mua các phụ tùng thay thế chính hãng có chức năng tương đương và có thể lưu trữ được trong tối đa 15 năm tại dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về thời hạn và điều kiện bảo hành tại quốc gia của bạn qua mã QR trên tài liệu liên hệ dịch vụ và điều kiện bảo hành kèm theo, từ bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi, đại lý của bạn hoặc trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tìm dữ liệu liên lạc của dịch vụ khách hàng qua mã QR trên tài liệu liên hệ dịch vụ và điều kiện bảo hành kèm theo hoặc trên trang web của chúng tôi.

Sản phẩm này chứa các nguồn sáng tiết kiệm năng lượng loại G. Các nguồn sáng này có sẵn dưới dạng phụ tùng thay thế và chỉ có thể được thay thế bởi các kỹ thuật viên đã qua đào tạo.

23.1 Mã sản phẩm (E-Nr.), mã sản xuất (FD) và số thứ tự (Z-Nr.)

Nếu liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng, bạn sẽ cần có mã sản phẩm (E-Nr.), mã sản xuất (FD) und Zählnummer (Z-Nr.), mà bạn tìm trên nhãn thông số của thiết bị.

Biểu thông số với các mã số này có thể được tìm thấy khi mở cửa thiết bị.



Bạn có thể ghi lại dữ liệu để nhanh chóng tìm thấy thông số của thiết bị và số điện thoại dịch vụ khách hàng.

Bạn có thể xem các thông tin thiết bị trong các cài đặt cơ bản.

→ "Cài đặt cơ bản", Trang 15

24 Thông tin về phần mềm mã nguồn mở và miễn phí

Sản phẩm này bao gồm các thành phần phần mềm được cấp phép dưới dạng phần mềm nguồn mở hoặc miễn phí từ chủ sở hữu bản quyền.

Thông tin giấy phép tương ứng được lưu trữ trên thiết bị trong nhà. Thông tin giấy phép tương ứng cũng có thể được truy cập thông qua ứng dụng Home Connect: „Hỗ trợ -> Lưu ý pháp lý -> Thông tin giấy phép“. ¹ Bạn cũng có thể tải thông tin giấy phép trên trang web của sản phẩm mang thương hiệu. (Vui lòng tìm kiếm trên trang web sản phẩm để biết kiểu thiết bị của bạn và các tài liệu khác.) Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu thông tin

liên quan tại ossrequest@bshg.com hoặc tại BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Mã nguồn liên quan được cung cấp theo yêu cầu.

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới ossrequest@bshg.com hoặc BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Về việc: „OSSREQUEST“

Bạn sẽ được lập hóa đơn cho chi phí xử lý yêu cầu của mình.

Ưu đãi này có hiệu lực trong ba năm kể từ ngày mua hoặc ít nhất là trong khoảng thời gian chúng tôi cung cấp hỗ trợ và phụ tùng thay thế cho thiết bị tương ứng.

25 Tuyên bố về tính phù hợp

Văn bản này tuyên bố rằng BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect các chức năng của thiết bị tuân thủ các yêu cầu cơ bản và các quy định có liên quan khác của chỉ thị 2014/53/EU

Bạn có thể tìm thấy tuyên bố chi tiết về sự phù hợp ngay RED trên mạng www.bosch-home.com, trong phần các tài liệu bổ sung trên trang sản phẩm của thiết bị.



¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị

Dải tần 2,4-GHz (2400 – 2483,5 MHz): tối đa 100 mW
5-GHz-Band (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): Chỉ sử dụng trong nhà.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): Chỉ sử dụng trong nhà.

26 Đây là cách hoạt động

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các cài đặt phù hợp cho các món ăn khác nhau cũng như các phụ kiện và bát đĩa tốt nhất. Chúng tôi đã điều chỉnh các đề xuất một cách tối ưu cho thiết bị của bạn.

Mẹo: Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc chuẩn bị, về các giá trị cài đặt phù hợp và công thức trong ứng dụng Home Connect hoặc trên trang chủ của chúng tôi www.bosch-home.com.

26.1 Hướng dẫn chế biến chung

Hãy lưu ý thông tin này khi chế biến tất cả các loại thức ăn.

- Nhiệt độ và thời gian phụ thuộc vào lượng và công thức. Do đó, phạm vi cài đặt được chỉ định. Trước tiên hãy thử các giá trị thấp hơn.
- Các giá trị cài đặt áp dụng cho việc đặt thức ăn vào khoang nấu nguội. Nếu bạn vẫn muốn làm nóng trước, chỉ lắp phụ kiện vào khoang nấu sau khi làm nóng trước.
- Loại bỏ các phụ kiện không sử dụng khỏi khoang nấu.

LƯU Ý

Thực phẩm có tính axit có thể làm hỏng vỉ nướng.

- Không nên cho các thực phẩm có tính axit như: Ví dụ, đặt trái cây hoặc đồ nướng thấm nước cốt có tính axit trực tiếp lên vỉ lò.

Lưu ý cho người bị dị ứng niken

Trong một số trường hợp hiếm gặp, một lượng nhỏ niken có thể tồn tại trong thực phẩm.

Bạn có thể mua phụ kiện từ dịch vụ khách hàng, nhà bán lẻ chuyên nghiệp hoặc trên Internet.

→ "Phụ kiện khác", Trang 9

26.2 Hướng dẫn chế biến để nướng

- Khuôn nướng bánh bằng kim loại tối màu thích hợp nhất để nướng bánh ngọt, bánh hoặc bánh mì.
- Sử dụng bát đĩa rộng, phẳng để đựng Món bỏ lò và món gratin. Trong một bát đĩa cao và hẹp, thức ăn sẽ mất nhiều thời gian hơn và có màu sẫm hơn ở mặt trên.
- Nếu bạn chuẩn bị Món bỏ lò trực tiếp trong chảo đa năng, hãy đặt nó lên tầng 1.
- Các giá trị cài đặt cho bột bánh mì áp dụng cho cả bột trên khay nướng và bột trong khuôn ổ bánh.
- Các khuyến nghị cài đặt để nướng kết hợp với lò vi sóng áp dụng cho khuôn kim loại.

LƯU Ý

Nếu có nước trong khoang nấu nóng, sẽ xuất hiện hơi nước. Sự thay đổi nhiệt độ có thể gây hư hỏng.

- Không bao giờ đổ nước vào khoang nấu đang nóng.
- Không được đặt bát đĩa có nước trên sàn khoang nấu.

Chiều cao khe đẩy

Nếu bạn nướng bánh ở một tầng, hãy sử dụng khe đẩy 1.

26.3 Hướng dẫn chế biến để quay, hầm và nướng vỉ

- Khuyến nghị cài đặt áp dụng cho món quay ở nhiệt độ tủ lạnh cũng như cho gia cầm quay sẵn không nhồi.
- Đặt úp phần ức hoặc phần da gia cầm xuống bát đĩa.
- Lật món quay, món nướng vỉ hoặc cá nguyên con sau khoảng ½ đến ⅔ thời gian quy định.

Quay trên vỉ lò

Món quay trở nên đặc biệt giòn ở tất cả các mặt trên vỉ lò. Ví dụ, quay gia cầm lớn hoặc nhiều miếng cùng một lúc.

- Quay các miếng có trọng lượng và độ dày tương tự nhau. Các miếng nướng có màu nâu đều và vẫn mọng nước.
- Đặt món quay trực tiếp lên vỉ lò.
- Để hứng chất lỏng nhỏ giọt, hãy trượt chảo đa năng bên dưới vỉ lò một tầng.
- Tùy thuộc vào kích cỡ và loại thực phẩm cần nướng, thêm tối đa ½ lít nước vào chảo đa năng. Bạn có thể làm nước sốt từ phần nước dịch đồ nướng. Ngoài ra, khói cũng ít sinh ra và khoang nấu đỡ bẩn hơn.

Quay trong bát đĩa

Khi chế biến trong bát đĩa kín, khoang nấu luôn sạch sẽ hơn.

Thông tin chung về nướng trong bát đĩa

- Sử dụng bát đĩa chịu nhiệt phù hợp với lò nướng.
- Đặt bát đĩa lên vỉ lò.
- Bát đĩa nên làm bằng thủy tinh là tốt nhất.
- Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất cho bát đĩa nướng.

Quay trong bát đĩa mở

- Sử dụng khuôn nướng cao.
- Nếu bạn không có bát đĩa phù hợp, có thể sử dụng chảo đa năng.

Quay trong bát đĩa kín

- Sử dụng nắp đậy vừa vặn, phù hợp.
- Đối với thịt, khoảng cách giữa món quay và nắp phải ít nhất là 3cm. Thịt có thể nở ra.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Khi bạn mở nắp sau khi nấu, hơi cực nóng có thể thoát ra. Tùy thuộc vào nhiệt độ, hơi nước không thể nhìn thấy được.

- Mở nắp để hơi nóng thoát ra khỏi phần thân.
- Giữ trẻ em tránh xa.

Nướng vỉ

Nướng những món ăn mà bạn muốn giòn.

Ví dụ, nướng đối lưu rất thích hợp để chế biến gia cầm, cá nguyên con cũng như thịt, ví dụ thịt quay giòn.

- Nướng các miếng có trọng lượng và độ dày tương tự nhau. Các miếng nướng có màu nâu đều và vẫn mọng nước.
- Đặt miếng thịt nướng trực tiếp lên vỉ lò.
- Để hứng chất lỏng nhỏ giọt, hãy trượt chảo đa năng bên dưới vỉ lò ít nhất một tầng.

Các ghi chú

- Bộ gia nhiệt liên tục bật và tắt. Điều này là bình thường. Tần số phụ thuộc vào cấp độ nướng được cài đặt.
- Khói có thể được tạo ra khi nướng.

26.4 Chế biến bằng lò vi sóng

Nếu bạn chế biến thức ăn bằng lò vi sóng, bạn có thể giảm đáng kể thời gian nấu.

Thông tin chung

- Khi chế biến bằng lò vi sóng, thời gian nấu phụ thuộc vào tổng trọng lượng.
- Nếu bạn muốn chế biến số lượng khác với số lượng đã chỉ định, nguyên tắc cơ bản sau sẽ hữu ích: **Số lượng gấp đôi yêu cầu thời gian nấu gần như gấp đôi.**
- Thức ăn tỏa nhiệt ra bát đĩa. Đĩa có thể rất nóng.
- Trong phần chính của hướng dẫn sử dụng, bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách cài đặt lò vi sóng và bổ sung lò vi sóng.
→ "Lò vi sóng", Trang 12

Mẹo

Bạn có thể tìm thêm cách chế biến khác bằng lò vi sóng tại đây:

- → "Rã đông", Trang 28
- → "Hâm nóng bằng lò vi sóng", Trang 28

Nấu hoặc hâm bằng lò vi sóng

- Sử dụng bát đĩa kín, an toàn với lò vi sóng. Bạn cũng có thể dùng đĩa hoặc giấy bạc chuyên dùng cho lò vi sóng để bọc lại.
- Đối với các sản phẩm ngũ cốc ví dụ như cơm, hãy sử dụng bát đĩa cao có nắp đậy. Hạt sủi bọt nhiều khi nấu. Thêm chất lỏng theo khuyến nghị cài đặt.

Khuyến nghị cài đặt cho các loại thức ăn khác nhau

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C / Cấp độ nướng	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
Bánh pound cake, đơn giản	Khuôn vòng hoa hoặc Khuôn hộp	1		160-180	90	30-40
Bánh pound cake, mịn	Khuôn vòng hoa hoặc Khuôn hộp	1		150-170	-	60-80
Bánh trái cây hoặc bánh kem có đế bột nhào đường	Khuôn springform Ø 26 cm	1		170-180	-	80-90
Bánh trái cây hoặc bánh kem có đế bột nhào đường	Khuôn springform Ø 26 cm	1		1. 170-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Bánh xốp, 6 trứng	Khuôn springform Ø 28 cm	1		150-170 ¹	-	30-50
Bánh xốp, 6 trứng	Khuôn springform Ø 28 cm	1		150-160	-	50-60
Bánh bột nhào đường có lớp phủ mọng	Chảo đa năng	1		160-180	-	60-80
Bánh từ bột lên men có lớp phủ mọng	Chảo đa năng	1		180-190	-	30-45
Bánh bông lan cuộn	Khay nướng	1		180-190 ¹	-	10-20
Muffins	Khay bánh muffin	1		170-190	-	15-30
Bánh mì ngọt nhỏ	Khay nướng	1		160-170	-	30-40
Bánh quy	Khay nướng	2		140-160	-	15-30
Bánh mì, 750 g	Chảo đa năng hoặc Khuôn hộp	1		1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 25-35
Bánh mì, 1500 g	Chảo đa năng hoặc Khuôn hộp	1		1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 40-50
Bánh mì, 1500 g	Chảo đa năng hoặc	1		200-210	-	35-45

¹ Làm nóng trước thiết bị.

- Rửa thực phẩm và không làm khô. Thêm 1-3 thìa nước hoặc nước cốt chanh vào thức ăn.
- Phân chia thức ăn một cách đồng đều trong bát đĩa. Thức ăn phẳng nấu nhanh hơn thức ăn cao.
- Sử dụng muối và gia vị một cách tiết kiệm. Khi chế biến trong lò vi sóng, phần lớn hương vị sẽ được giữ lại.
- Thỉnh thoảng lật hoặc đảo thức ăn 2-3 lần.
- Sau khi nấu chín, để thức ăn nghỉ trong 2-3 phút.

26.5 Hướng dẫn chế biến cho món ăn sẵn

- Kết quả nấu ăn phụ thuộc rất nhiều vào thực phẩm. Món ăn nấu xong có thể không vàng đều.
- Không sử dụng các sản phẩm đông lạnh sâu. Loại bỏ đá khỏi thức ăn.
- Lấy món ăn sẵn ra khỏi bao bì.
- Nếu bạn hâm nóng hoặc nấu món ăn sẵn trong bát đĩa, hãy sử dụng bát đĩa chịu nhiệt.
- Phân phối đều các loại thức lớn, ví dụ như bánh mì nhỏ và các sản phẩm khoai tây, đều trên các phụ kiện. Để lại một khoảng trống giữa mỗi miếng.
- Lưu ý các thông tin của nhà sản xuất trên bao bì.
- Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên hâm nóng thực phẩm hoặc món ăn sẵn ở công suất 600 watt. Nếu bao bì ghi công suất vi sóng cao hơn thì hãy tăng thời gian lên.

26.6 Lựa chọn thức ăn

Khuyến nghị cài đặt cho nhiều loại thức ăn được phân loại theo danh mục thức ăn.

vi Đây là cách hoạt động

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C / Cấp độ nướng	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
	Khuôn hộp					
Bánh mì dẹt	Chảo đa năng	1		220-230	-	25-35
Bánh mì nhỏ, tươi	Khay nướng	1		180-190	-	25-35
Pizza, tươi	Khay nướng	1		200-220	-	25-35
Pizza, tươi, để mỏng, trong khuôn pizza	Khay nướng pizza	1		210-230	-	20-30
Bánh Börek	Chảo đa năng	1		180-190	-	35-45
Bánh quiche	Khuôn bánh Quiche tráng phủ màu tối	1		180-190	-	30-40
Bánh Flammkuchen	Chảo đa năng	1		220-230 ¹	-	15-25
Món bỏ lò, cay, nguyên liệu được nấu chín	Khuôn gratin	1		200-220	-	35-55
Món bỏ lò, cay, nguyên liệu được nấu chín	Khuôn gratin	1		140-160	360	20-30
Lasagna, đông lạnh, 350-450 g, cao 3 cm	Bát đĩa mở	1		200-210	180	20-25
Lasagna, đông lạnh, 600-1000 g, cao 4-5 cm	Bát đĩa mở	1		200-210	180	35-45
Gratin khoai tây, nguyên liệu thô, cao 4 cm	Khuôn gratin	1		170-180	-	50-65
Gratin khoai tây, nguyên liệu thô, cao 4 cm	Khuôn gratin	1		150-170	360	25-30
Gà, nửa con	Bát đĩa mở	1		180-200	360	25-35
Thịt gà miếng, mỗi miếng 250g	Vỉ lò	2		220-230	-	30-35
Thịt gà miếng, mỗi miếng 250g	Bát đĩa mở	1		190-210	360	20-30
Ngỗng, không nhồi, 3kg	Bát đĩa mở	1		160-170	-	120-150
Thịt lợn quay không bì, ví dụ Cổ, 1,5 kg	Bát đĩa mở	1		180-200	-	120-130
Thịt lợn quay không bì, ví dụ Cổ, 1,5 kg	Bát đĩa đóng kín	1		180-200	180	55-65
Thịt lợn quay không bì, ví dụ Cổ, 1,5 kg	Bát đĩa mở	1		180-190	-	120-140
Thăn phi lê, cỡ vừa, 1 kg	Bát đĩa mở	1		210-220	-	40-50
Thịt bò nướng nồi, 1,5 kg	Bát đĩa đóng kín	1		200-220	-	130-140
Thịt bò nướng nồi, 1,5 kg	Bát đĩa đóng kín	1		200-220	-	140-160
Bò nướng, cỡ vừa 1,5 kg	Bát đĩa mở	1		220-230	-	60-70
Đùi cừu rút xương, cỡ vừa, 1,5 kg	Bát đĩa mở	1		170-190	-	50-70
Bánh mì thịt, 1 kg + 50 ml nước	Bát đĩa mở	1		170-190	360	30-40
Cá nướng, nguyên con, 300 g, ví dụ: Cá hồi vân	Bát đĩa mở	1		170-190	-	20-30
Rau củ, tươi, 250 g	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	8-12 ²
Rau trộn 250g + 25 ml nước	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	10-14 ²
Khoai tây nướng, nửa củ, 1 kg	Chảo đa năng	2		200-220	360	15-20
Khoai tây muối, bồ tư, 500 g	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	12-15 ²
Gạo hạt dài, 250 g + 500 ml nước	Bát đĩa đóng kín	1		-	1.600 2.180	1. 7-9 2. 13-16
Kê nguyên hạt, 250 g + 600 ml nước	Bát đĩa đóng kín	1		-	1.600 2.180	1. 8-10 2. 10-15
Bột ngô hoặc bột bắp, 125g + 500ml nước	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	6-8 ²

¹ Làm nóng trước thiết bị.

² Khuấy thức ăn 1-2 lần giữa các lần.

Món tráng miệng

Làm sữa chua

- 1. Tháo các phụ kiện và khung ra khỏi khoang nấu.
- 2. Đun nóng 1 lít sữa (3,5% chất béo) trên bếp đến 90 ° C và để nguội đến 40 ° C.
Đối với sữa H, chỉ cần hâm nóng sữa lên đến 40 ° C.
- 3. Khuấy 150g sữa chua ở nhiệt độ tủ lạnh vào sữa.
- 4. Đổ hỗn hợp vào đồ chứa nhỏ, ví dụ: trong cốc hoặc ly nhỏ.
- 5. Đặt các đồ chứa bằng màng mỏng, ví dụ: màng bọc thực phẩm.
- 6. Đặt các đồ chứa vào sàn khoang nấu.
- 7. Cài đặt thiết bị theo khuyến nghị cài đặt.
- 8. Sau khi chế biến, hãy để nghỉ sữa chua ít nhất 12 giờ trong tủ lạnh.

Chế biến bánh pudding từ bột bánh pudding

- 1. Sử dụng đồ chứa cao phù hợp với lò vi sóng.
- 2. Trong đồ chứa, trộn bột bánh pudding với toàn bộ lượng sữa và đường.
- 3. Trượt đồ chứa trên vỉ lò vào khoang nấu.
- 4. Cài đặt thiết bị theo khuyến nghị cài đặt.

Khuyến nghị cài đặt cho món tráng miệng, sốt trái cây

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
Bánh pudding từ bột bánh pudding	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	5-8 ¹
Sữa chua	Khuôn khẩu phần	Sàn khoang nấu		40-45	-	8-9h
Bông ngô cho lò vi sóng, 1 túi 100 g ²	Bát đĩa mở	1		-	600	4-6

26.7 Các cách chế biến đặc biệt và các ứng dụng khác

Thông tin và khuyến nghị cài đặt cho các kiểu chế biến đặc biệt và các ứng dụng khác, ví dụ: nấu chậm.

Air Fry

Nấu thức ăn giòn và ít mỡ bằng Air Fry. Air Fry đặc biệt thích hợp với những thức ăn thường chiên ngập dầu.

Hướng dẫn chế biến bằng Air Fry

Hãy lưu ý các thông tin này nếu bạn chế biến thức ăn bằng Air Fry.

- Việc chế biến bằng Air Fry chỉ có thể thực hiện được ở một tầng.
- Bạn có thể đạt được kết quả chiên giòn nhất với khay Air-Fry tráng men. Bề mặt đục lỗ cho phép không khí lưu thông đặc biệt tốt xung quanh thực phẩm. Nếu khay Air Fry không đi

- 5. Nếu sữa nổi lên, hãy khuấy mạnh.
- 6. Lặp lại quá trình cho đến khi đạt được độ sệt mong muốn.

Làm bông ngô trong lò vi sóng

CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Nếu thực phẩm được đậy kín, bao bì có thể bị vỡ.

- ▶ Luôn làm theo thông tin trên bao bì.
- ▶ Luôn lấy thức ăn ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhấc nồi.

- 1. Sử dụng khuôn gratin nông, phù hợp với lò vi sóng. Không sử dụng đĩa sứ hoặc đĩa có độ cong lớn.
- 2. Đặt túi bông ngô lên bát đĩa theo hướng dẫn trên bao bì.
- 3. Cài đặt thiết bị theo khuyến nghị cài đặt.
- 4. Tùy thuộc vào sản phẩm và số lượng, có thể cần điều chỉnh thời gian.
- 5. Để tránh bông ngô bị cháy, hãy lấy túi bông ngô ra sau 1 phút rưỡi và lắc.
- 6. Đặt túi bông ngô trở lại lò nướng và để nó tiếp tục nổ.
- 7. Khi bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng bốp 2-3 giây một lần, hãy tắt thiết bị và lấy túi bông ngô ra khỏi lò.
- 8. Lau sạch khoang nấu sau khi chế biến.

kèm với thiết bị theo tiêu chuẩn, bạn sẽ nhận được khay Air Fry dưới dạng phụ kiện đặc biệt.

- Không làm nóng lò trước.
- Không sử dụng giấy nướng. Không khí phải lưu thông trong khoang nấu.
- Không rửa đông thực phẩm đông lạnh sâu.
- Đặt đều thức ăn lên khay Air Fry hoặc chảo đa năng. Nếu có thể, chỉ rải thức ăn lên phụ kiện thành một lớp.
- Lắp phụ kiện vào khoang nấu ở chiều cao 2. Nếu bạn sử dụng khay Air Fry, bạn có thể lắp một chảo đa năng trống ở cấp độ 1 để bảo vệ chảo khỏi bị nhiễm bẩn.
- Lật thức ăn sau nửa thời gian nấu. Với số lượng lớn hơn, hãy lật thức ăn 2 lần.

Mẹo: Chỉ thêm muối vào thức ăn sau khi nấu. Điều này làm cho thức ăn giòn hơn.

Rau củ hầm bột cũng thích hợp để chế biến với Air Fry. Để giảm chất béo, hãy dùng bình xịt xịt dầu vào vụn bánh mì. Điều này tạo ra một lớp vỏ giòn với ít chất béo.

Khuyến nghị cài đặt cho Air Fry

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
Bánh pound cake, đơn giản	Khuôn vòng hoa hoặc Khuôn hộp	1		160-180	90	30-40
Khoai tây chiên	Tấm Air-Fry hoặc Chảo đa năng	2		190-210	-	20-25
Túi khoai tây, đầy	Tấm Air-Fry hoặc Chảo đa năng	2		190-210	-	20-25
Rösti khoai tây, đông lạnh	Tấm Air-Fry hoặc Chảo đa năng	2		190-210	-	20-25

¹ Khuấy thức ăn 1-2 lần giữa các lần.

² Đặt túi kín lên đĩa.

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
Gà thanh, cốm, đông lạnh	Tấm Air-Fry hoặc Chảo đa năng	2		190-210	-	10-15
Thanh cá	Tấm Air-Fry hoặc Chảo đa năng	2		190-210	-	15-20
Súp lơ xanh, chần	Tấm Air-Fry hoặc Chảo đa năng	2		190-210	-	15-25

Rã đông

Rã đông thực phẩm đông lạnh bằng thiết bị của bạn.

Hướng dẫn chế biến để rã đông

- Với chế độ vận hành "lò vi sóng", bạn có thể rã đông trái cây, rau củ, thịt gia cầm, thịt, cá hoặc bánh đông lạnh.
- Lấy thực phẩm đông lạnh ra khỏi bao bì để rã đông.
- Sử dụng bát đĩa chịu nhiệt phù hợp với lò vi sóng.

- Các khuyến nghị cài đặt áp dụng cho thức ăn ở nhiệt độ đông lạnh (-18° C).
- Rã đông dễ dàng hơn theo một số bước. Các bước được đưa ra lần lượt trong các khuyến nghị cài đặt.
- Khuấy hoặc lật thức ăn 1-2 lần giữa các lần. Lật miếng lớn nhiều lần. Thỉnh thoảng chia nhỏ thức ăn. Lấy những miếng đã rã đông ra khỏi khoang nấu.
- Để thực phẩm đã rã đông trong thiết bị đã tắt từ 10 đến 30 phút để nhiệt độ cân bằng.

Khuyến nghị cài đặt để rã đông

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
Bánh mì, 500 g	Bát đĩa mở	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Bánh mỳ nhỏ	Vỉ lò	1		140-160	90	2-4
Bánh ngọt, mềm mọng, 500 g	Bát đĩa mở	1		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15
Bánh ngọt, khô, 750 g	Bát đĩa mở	1		-	90	10-15
Gà, nguyên con, 1,3 kg	Bát đĩa mở	1		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-20 ¹
Fleisch, Thịt, nguyên miếng, ví dụ: quay, thịt sống, 1 kg	Bát đĩa mở	1		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 ¹
Thịt xay, hỗn hợp, 500 g	Bát đĩa mở	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 ¹
Cá, nguyên con, 300 g	Bát đĩa mở	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15 ¹
Trái cây mềm, 300 g	Bát đĩa mở	1		-	180	5-10
Làm tan bơ, 125 g	Bát đĩa mở	1		-	90	7-9


Hâm nóng bằng lò vi sóng

Với lò vi sóng bạn có thể hâm nóng thức ăn hoặc rã đông và hâm nóng chỉ trong một bước.

Hướng dẫn chế biến để hâm nóng bằng lò vi sóng

- Sử dụng bát đĩa kín, an toàn với lò vi sóng.
- Thỉnh thoảng lật hoặc đảo thức ăn 2-3 lần.
- Sau khi hâm nóng, để thức ăn nghỉ trong 1-2 phút.
- Thức ăn tỏa nhiệt ra bát đĩa. Đĩa có thể rất nóng.
- Lưu ý những mục sau đây khi hâm nóng thức ăn cho bé:
 - Đặt các bình không có núm vú hoặc nắp lên vỉ lò.
 - Lắc hoặc khuấy đều thức ăn cho bé sau khi hâm nóng.
 - Hãy chắc chắn kiểm tra nhiệt độ thức ăn của bé.
- Sau khi hâm nóng, lau khô khoang nấu.

thận trọng ngay cả khi đồ chứa bị rung lắc nhẹ. Chất lỏng nóng có thể đột ngột sôi lên và bắn tung tóe.
► Luôn thêm một thìa vào đồ chứa khi hâm nóng. Điều này để tránh sôi chậm.



LƯU Ý

Nếu kim loại chạm vào thành khoang nấu, tia lửa điện sẽ được tạo ra có thể làm hỏng thiết bị hoặc phá hủy kính cửa bên trong.
► Kim loại, ví dụ thìa trong thủy tinh, phải cách thành khoang nấu và mặt trong cửa ít nhất 2 cm.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!
Sôi chậm có thể xảy ra khi đun nóng chất lỏng. Điều này có nghĩa là nhiệt độ sôi đạt được mà không có bọt hơi nổi lên. Cần

¹ Lật món sau 1/2 tổng thời gian.

Khuyến nghị cài đặt để hâm nóng và nấu lại

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
Hâm nóng đồ uống, 200 ml	Bát đĩa mở	1		-	tối đa	1-3 ¹
Hâm nóng thức ăn cho bé, ví dụ như bình sữa, 150 ml	Bát đĩa mở	1		-	360	1-3 ¹
Rau củ, lạnh, 250 g	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	3-8
Rau củ, đông lạnh, tươi, 250 g	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	8-12
Bữa ăn một món, lạnh, 1 khẩu phần	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	4-8
Súp, món hầm, lạnh, 400 ml	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	5-7
Các món ăn kèm, ví dụ: mì ống, bánh bao, khoai tây, cơm, lạnh	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	5-10
Bữa ăn một món, đông lạnh, 1 khẩu phần	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	11-15
Súp, món hầm, đông lạnh, 200 ml	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	4-6 ¹
Các món ăn kèm, 500 g, ví dụ: mì ống, bánh bao, khoai tây, cơm đông lạnh	Bát đĩa đóng kín	1		-	600	7-10 ¹
Món bỏ lò, 400 g, ví dụ Lasagna, khoai tây gratin, đông lạnh	Bát đĩa mở	1		180-200	180	20-25

26.8 Món thử nghiệm

Thông tin trong phần này dành cho các tổ chức kiểm tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra thiết bị theo EN 60350-1 hoặc IEC 60350-1 và theo tiêu chuẩn EN 60705, IEC 60705.

Nướng

- Các giá trị cài đặt áp dụng cho việc đẩy thức ăn vào khoang nấu nướng.

Khuyến nghị cài đặt để nướng

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
Bánh quy bơ	Khay nướng	1		150-160 ²	-	20-30
Bánh quy bơ	Khay nướng	1		140-150 ²	-	25-35
Bánh nhỏ	Khay nướng	1		160 ²	-	25-35
Bánh nhỏ	Khay nướng	1		150 ²	-	25-35
Bánh bông lan	Khuôn springform Ø 26 cm	1		160-170 ³	-	25-35
Bánh bông lan	Khuôn springform Ø 26 cm	1		160-170 ³	-	25-35

Nướng vỉ

Khuyến nghị cài đặt để nướng vỉ

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C / Cấp độ nướng	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
Nướng vàng bánh mì	Vỉ lò	3		tối đa ⁴	-	3-5

¹ Khuấy đều thức ăn.

² Làm nóng trước thiết bị trong 5 phút. Không sử dụng chức năng làm nóng nhanh.

³ Làm nóng trước thiết bị. Không sử dụng chức năng làm nóng nhanh.

⁴ Không làm nóng trước thiết bị.

Chế biến bằng lò vi sóng

Khuyến nghị cài đặt để rã đông bằng lò vi sóng

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
Thịt	Bát đĩa mở	1	☰	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

Khuyến nghị cài đặt để nấu bằng lò vi sóng


Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
Sữa trứng	Bát đĩa mở	1	☰	-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Bánh bích quy	Bát đĩa mở	1	☰	-	600	7-9
Bánh mì thịt	Bát đĩa mở	1	☰	-	600	22-27

Khuyến nghị cài đặt để nấu kết hợp bằng lò vi sóng

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Công suất vi sóng tính bằng W	Thời gian theo phút
Gratin khoai tây	Bát đĩa mở	1	☰☑	150-170	360	25-30
Bánh ngọt	Bát đĩa mở	1	☑	190-210	180	12-18
Gà, nửa con	Bát đĩa mở	1	☰☑	180-200	360	25-35

27 Hướng dẫn lắp đặt

Tuân thủ thông tin này khi lắp đặt thiết bị.




27.1 Hướng dẫn lắp ráp chung

Hãy lưu ý những hướng dẫn này trước khi bạn bắt đầu lắp đặt thiết bị.

- Phải duy trì khoảng cách ít nhất 35 mm giữa tường và đáy tủ hoặc vách sau của tủ phía trên.
- Các khe thông khí và lỗ hút không được bịt kín.
- Chỉ có việc lắp đặt chuyên nghiệp theo hướng dẫn lắp ráp này mới đảm bảo sử dụng an toàn. Người lắp đặt phải chịu trách nhiệm về những hư hỏng do lắp đặt không đúng.
- Kiểm tra thiết bị sau khi mở gói. Không kết nối khi có hư hỏng trong vận chuyển.
- Loại bỏ vật liệu đóng gói và màng dính khỏi khoang nấu và cửa trước khi sử dụng.
- Lưu ý các tờ hướng dẫn lắp đặt để lắp đặt các phụ kiện.
- Đồ nội thất tích hợp phải có khả năng chịu nhiệt lên tới 95 ° C, mặt trước của đồ nội thất liền kề chịu được lên đến 70 ° C.
- Không lắp đặt thiết bị phía sau cửa trang trí hoặc cửa đồ nội thất. Có nguy cơ quá nhiệt.
- Thực hiện công việc cắt trên đồ nội thất trước khi lắp thiết bị. Loại bỏ mảnh vụn. Chức năng của các bộ phận điện có thể bị suy giảm.

- Việc lắp đặt thiết bị được phép ở độ cao dưới 850 mm so với mặt đất.
- Đặt thiết bị trên bề mặt được căn chỉnh ngang.
- Hộp kết nối thiết bị phải được đặt trong khu vực gạch chéo hoặc bên ngoài không gian lắp đặt. Đồ nội thất không được gắn vào phải được gắn vào tường bằng giá đỡ tiêu chuẩn .



- Đeo găng tay bảo hộ để tránh bị cắt. Các bộ phận có thể tiếp cận được trong quá trình lắp ráp có thể có các cạnh sắc.
- Kích thước của hình ảnh tính bằng mm.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!
Sau khi lắp đặt thiết bị, trẻ em không được phép tiếp cận các lỗ trên vách sau của thiết bị, cũng không được tiếp cận qua ngăn kéo và tủ bếp bên dưới.

Điều này phải được đảm bảo thông qua lắp đặt. Nếu là đảo bếp, cần có vách sau kín.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Sử dụng dây cáp nguồn kéo dài và một bộ chuyển đổi không được cho phép sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Không sử dụng dây cáp kéo dài hay ổ cắm điện nhiều lỗ.
- ▶ Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi và dây cáp nguồn được nhà sản xuất cho phép.
- ▶ Nếu dây cáp nguồn quá ngắn và không có cáp nguồn nào dài hơn, hãy liên hệ với bộ phận thợ điện để điều chỉnh việc lắp đặt trong nhà.


LƯU Ý

Việc đỡ thiết bị bằng tay nắm cửa có thể khiến thiết bị bị gãy. Tay nắm cửa không thể chịu được trọng lượng của thiết bị.

- ▶ Không đỡ hoặc giữ thiết bị bằng tay nắm cửa.


27.2 Kích thước thiết bị

Ở đây bạn sẽ tìm thấy kích thước của thiết bị.



27.4 Lắp đặt dưới bếp nấu ăn

Nếu thiết bị được lắp đặt dưới bếp nấu ăn, phải tuân thủ các kích thước tối thiểu, bao gồm cả cấu trúc phụ nếu cần thiết.




Do khoảng cách tối thiểu cần thiết [b] nên độ dày tấm thao tác tối thiểu sẽ đạt được [a].

Loại bếp	a được lắp theo mm	a được gắn phẳng theo mm	b theo mm
Bếp từ	42	43	5
Bếp từ toàn bề mặt	52	53	5
Bếp gas	32	43	5 ¹
Bếp điện	32	35	2

¹ Vui lòng lưu ý mọi hướng dẫn lắp đặt bếp nấu khác nhau ở mỗi quốc gia.

27.3 Lắp đặt dưới tấm thao tác


Vui lòng lưu ý kích thước lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt khi lắp đặt dưới tấm thao tác.




- Để thông gió cho thiết bị, tầng trung gian phải có lỗ thông khí.
- Tấm thao tác phải được gắn vào đồ nội thất tích hợp.
- Vui lòng lưu ý mọi hướng dẫn lắp ráp có thể có cho bếp nấu ăn.
- Vui lòng lưu ý mọi hướng dẫn lắp đặt bếp nấu khác nhau ở mỗi quốc gia.
- Lưu ý độ sâu tối thiểu 600 mm của kệ bếp.
- Khi lắp đặt dưới bếp gas, hãy đảm bảo rằng thiết bị không tiếp xúc với đầu nối gas của bếp gas.
- Nếu cần, hãy gọi cho chuyên gia lắp đặt gas có giấy phép.

27.5 Lắp trong tủ cao

Vui lòng lưu ý kích thước lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt khi lắp vào tủ cao.




- Để thông gió cho thiết bị, các tầng trung gian phải có lỗ thông khí.
- Để đảm bảo thông gió đầy đủ cho thiết bị, cần có lỗ thông khí rộng ít nhất 200 cm² trong vùng để. Để làm điều này, hãy cắt bớt tấm đế hoặc lắp lưới thông khí. Điều quan trọng là phải đảm bảo trao đổi không khí theo bản phác thảo.



- Chỉ lắp đặt thiết bị đủ cao để có thể dễ dàng tháo lắp các phụ kiện.


27.6 Lắp đặt hai thiết bị chồng lên nhau

Thiết bị của bạn cũng có thể được cài đặt bên trên hoặc bên dưới thiết bị khác. Vui lòng lưu ý kích thước lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt khi lắp chồng lên nhau.



- Để thông gió cho thiết bị, các tầng trung gian phải có lỗ thông khí.
- Để đảm bảo thông gió đầy đủ cho hai thiết bị, cần có lỗ thông khí rộng ít nhất 200 cm² trong vùng để. Để làm điều này, hãy cắt bớt tấm đế hoặc lắp lưới thông khí.


- Điều quan trọng là phải đảm bảo trao đổi không khí theo bản phác thảo.



- Chỉ lắp đặt thiết bị đủ cao để có thể dễ dàng tháo lắp các phụ kiện.

27.7 Lắp ở góc

Vui lòng lưu ý kích thước lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt khi lắp ở góc.




- Để đảm bảo cửa thiết bị có thể mở được, hãy tính đến kích thước tối thiểu khi lắp đặt thiết bị ở góc. Kích thước  phụ thuộc vào độ dày của mặt trước nội thất và tay cầm.

27.8 Kết nối điện

Để có thể kết nối điện cho thiết bị một cách an toàn, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

- Thiết bị này tuân thủ cấp bảo vệ I và chỉ có thể được vận hành với đầu nối dây dẫn bảo vệ.
- Việc bảo vệ phải được thực hiện theo thông tin hiệu suất trên nhãn thông số và các quy định của địa phương.
- Thiết bị phải được ngắt điện trong suốt quá trình lắp ráp.
- Thiết bị chỉ có thể được kết nối bằng cáp kết nối được cung cấp.

- Cáp kết nối phải được cắm vào mặt sau của thiết bị cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách. Cáp kết nối dài 3 m được cung cấp từ dịch vụ khách hàng.



- Cáp kết nối chỉ có thể được thay thế bằng cáp chính hãng. Cáp có sẵn từ dịch vụ khách hàng.
- Bảo vệ chống tiếp xúc phải được đảm bảo trong quá trình lắp đặt.
- Nếu màn hình của thiết bị vẫn tối thì thiết bị được kết nối không chính xác. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện, kiểm tra kết nối.

Kết nối điện thiết bị bằng phích cắm tiếp điểm bảo vệ

Ghi chú: Thiết bị chỉ được kết nối với một ổ cắm nối đất an toàn được lắp theo quy định.

- ▶ Cắm phích cắm vào ổ cắm tiếp điểm bảo vệ. Khi thiết bị được lắp đặt, giắc cắm nguồn của cáp kết nối chính phải được tiếp cận dễ dàng, hoặc nếu không tiếp cận dễ dàng được, phải gắn thiết bị ngắt kết nối khi lắp đặt mạng cố định phù hợp với quy định lắp đặt.

Kết nối điện thiết bị mà không dùng phích cắm tiếp điểm bảo vệ


Ghi chú: Chỉ nhân viên kỹ thuật được cấp phép mới có thể kết nối các thiết bị. Không có bảo hành cho những thiệt hại do kết nối sai cách.

Thiết bị ngắt kết nối phải được gắn khi lắp đặt mạng điện cố định phù hợp với quy định lắp đặt.


1. Xác định dây dẫn pha và dây trung tính ("không") trong hộp nối. Nếu kết nối không đúng, thiết bị có thể bị hỏng.
2. Kết nối theo sơ đồ kết nối. Điện áp xem nhãn thông số.
3. Đầu nối các dây của cáp nối nguồn điện theo mã màu:
 - ▶ xanh lá-vàng = Dây dẫn bảo vệ (⊕)
 - ▶ xanh dương = Dây trung hòa ("0-")
 - ▶ nâu = Pha (Dây dẫn bên ngoài)

27.9 Lắp đặt thiết bị

1. Đẩy thiết bị vào hoàn toàn và căn chỉnh thiết bị ở giữa.




2. Siết chặt thiết bị.




Ghi chú: Khoảng cách tấm thao tác và thiết bị không được thu hẹp bằng các thanh bổ sung. Không được gắn thanh chống nhiệt vào thành bên của tủ chuyển đổi.

27.10 Lắp đặt thiết bị trong bếp không tay nắm có dải tay cầm dọc


1. Gắn chất độn thích hợp ở hai phía để che các cạnh sắc có thể có và đảm bảo lắp đặt an toàn.



2. Gắn chất độn vào đồ nội thất.
3. Khoan trước chất độn và đồ nội thất để tạo kết nối vít.



4. Gắn chặt thiết bị bằng vít thích hợp.



27.11 Tháo thiết bị

1. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
2. Hãy nới lỏng các vít gắn.
3. Nhấc thiết bị lên một chút và kéo nó ra hoàn toàn.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:
www.bosch-home.com/welcome



Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:
www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001902885 (060126) REG25

vi